

Основні дії

Натисніть і утримуйте **кнопку живлення**, щоб ввімкнути пристрій. Після запуску пристрій автоматично перейде до головного меню. Головне меню включає **Внутрішню пам'ять, SD-карту, Книги, Історію, Словник, Зображення, Музику, Налаштування та Додатки**. Натисніть **Навігаційну кнопку** і **Кнопку ОК**, щоб переміститися до бажаної функції на підтвердити опцію.





Внутрішня пам'ять

Оберіть ярлик внутрішньої пам'яті, і всі файли, збережені на ній, буде відображено.

Внутрішня пам'ять 04.10.2011, Вівторок 11:31 

Внутрішня пам'ять



Audio



Audiobooks



Books



Pictures



1/1



SD-карта

Оберіть ярлик SD-карти, і всі файли, збережені на SD-карті, буде відображено.

SD-карта04.10.2011, Вівторок **11:32** **SD-карта**

1/1




Книги

Пристрій підтримує 9 файлових форматів, включно з EPUB, PDF, FB2, MOBIROCKET, TXT, PDB, HTML, CHM і DJVU.

Меню книг


У списку **книг** натисніть **кнопку Меню**, щоб перейти до **меню книг**.
Натисніть **навігаційну кнопку**, щоб обрати опцію і підтвердити її.
Натисніть **кнопку Назад**, щоб вийти.




Перегляд	Перегляд в вигляді списку або піктограм.
Сортувати	Сортування за іменем, типом, розміром, часом доступу, за зростанням, за зменшенням.
Пошук	Пошук ключового слова. Введіть слово і натисніть навігаційну кнопку , щоб почати пошук.
Файли	Файли можна перейменувати, копіювати, вирізати та видаляти.

Читання книги

Натисніть **Навігаційну кнопку**, щоб обрати бажану книгу і почати читання. За допомогою **кнопок Попередня/Наступна** гортайте сторінки. Натисніть **кнопку Назад**, щоб припинити читання. Натисніть **Кнопку MENU**, щоб перейти до наступного підменю.




Група шрифтів: Оберіть бажану групу шрифтів.




Шрифт: Ви можете відрегулювати шрифт за номером, обрати жирний або курсив.




Стиль: Оберіть міжрядковий інтервал при перегляді документів.



Кодування: Сконфігуруйте тип кодування при перегляді текстового документу.



Інструменти:



Пошук	Введіть ключові слова для пошуку бажаної інформації
Заирнути до словника	Виконайте інструкції словника
Закладка	Додати, видалити закладку і показати всі закладки
Перейти на сторінку	Перехід на бажану сторінку
Годинник	Показує поточний час і час читання книги.



Історія

Тут відображено всі останні відкриті документи. Натисніть кнопку **Очистити все**, щоб видалити всі файли Історії.

Історія04.10.2011, Вівторок **11:39**

Назва документа
Всесвітній історичний словник
Всесвітній історичний словник
Всесвітній історичний словник



Вселенная Метр... Метро. Предыст...
Ник Львовский Drew and Ishtar

Recent Reading



Ник Львовский - Вселенная Метр



Drew and Ishtar - Метро. Предыс



1/1



Словник

Пристрій підтримує програми, сумісні зі StarDict. Підтримується формат словників StarDict.

Встановлення словників

Завантажте словник за адресою <http://xdxf.revdanica.com/download/>, і завантажте бажаний словник.

Наприклад: Заповніть наступну форму:

From: English (З якої мови: Англійська)

To: Russian (На яку мову: Російську)

Submitted by: Any (Подано: Будь-ким)

Download format: StarDict to the web page (Формат завантаження: StarDict на веб-сторінку).

Створіть нову папку під назвою **dicts** в кореневій директорії SD-карти. Розархівуйте завантажений словник і перенесіть його в папку "dicts" на SD-карті. В папці кожного словника присутні з файли (.dict.dz, idx, ifo).

Увага:

На пристрої не встановлено словників.

Пошук у словнику

Щоб здійснити пошук, перейдіть на головну сторінку словника та введіть потрібні слова за допомогою цифрової клавіатури.





	Список словників: оберіть словник, який ви хочете використати
	Подібні слова: ви можете переглянути подібні слова та їх значення
	Пошук: після введення слова натисніть на цю кнопку, щоб почати пошук
	Пояснення: перевірка значення слова
	Голос

Використання словника при читанні файлів:

Під час читання натисніть Меню-Інструменти-Заирнути до словника, щоб використати встановлені словники. Виконайте наступні кроки:

1. Оберіть "Знайти слово"
2. Натисніть ОК
3. Натисніть кнопку Вниз, щоб почати обрання слова, а потім скористайтесь навігаційними клавішами
4. Натисніть ОК, щоб переглянути зображення слів

Увага: Ви не зможете шукати слова з PDF-файлів.





Зображення

Пристрій підтримує наступні формати файлів: TIFF, JPEG, GIF, BMP і PNG. Натисніть **кнопку Меню**, щоб перейти до **Меню зображень**. Натисніть **Навігаційну кнопку**, щоб обрати опцію і підтвердити її. Натисніть **кнопку Назад** для виходу.



Масштабування:

Можливість підлаштувати розмір зображення під розмір сторінки, за довжиною, висотою або співвідношенням екрану.


Перегляд:

Є три способи перегляду: на всю сторінку, прокручування і зменшені зображення.



Інструменти:

Доступні чотири інструменти.

**Встановити зображення під час запуску:**

Оберіть бажане зображення для запуску пристрою.

Слайд-шоу:

Показ зображень у слайд-шоу і встановлення інтервалу між слайдами.

Годинник:

Відображає час і записує тривалість читання.





Музика

Пристрій підтримує формати файлів MP3 і WAV.



	Повторити все один раз
	Повторити один запис
	Випадково
	Повернутися до попередньої пісні
	Повернутися до наступної пісні
	Мінімізувати музичний плеєр, запис, що зараз відтворюється, можна залишити в фоновому режимі
	Вийти з меню музики



Налаштування

Натисніть **кнопку Налаштування**, щоб перейти до режиму **Налаштувань**. В режимі **Налаштувань** можна встановити наступні опції.

	Мова Натисніть, щоб обрати бажану мову зі списку доступних.
	Дата Встановіть поточну дату (рік, місяць, день) та час (година, хвилина, секунда) на пристрої.
	Шрифт за замовчуванням Натисніть, щоб обрати шрифт із доступних.
	Бажані додатки Доступні Pdf Reader і FB Reader.
	Початкові налаштування
	Оновлення екрану Встановіть час оновлення екрану, а також режим і швидкість оновлення
	Форматувати флеш-пам'ять Оберіть, щоб відформатувати флеш-пам'ять. Увага: після проведення цієї операції всі дані на внутрішній пам'яті буде стерто.
	Налаштування годинної зони Оберіть бажану годинну зону.
	Про програму Інформація про програмне забезпечення та використання пам'яті.



Додатки

Натисніть кнопку Додатки, щоб обрати бажану опцію. Доступні 3 додатки: Калькулятор, Календар і Годинник.

	Калькулятор
	Календар Натисніть Навігаційну кнопку та кнопки Попередня/Наступна сторінки , щоб перейти до бажаної дати. Натисніть кнопку Назад для виходу.
	Годинник Відображує поточний час на повний екран.



11:48

Thu Sep 22 2011

Технічні характеристики

Екран	6"
Розділення	800 x 600, 16 рівнів сірого
Підтримка форматів	Книги: TXT, HTML, EPUB, CHM, PDB, MOBIPOCKET, FB2, DJVU і PDF.
	Музика: MP3
	Зображення: JPG, BMP, GIF, PNG, TIFF
Adobe DRM	DRM для EPUB/PDF, вбудований Adobe Reader Mobile
Слоти розширення	SDHC до 32ГБ
Батарея	Літій-іонна полімерна батарея (1600мА)
Інші інтерфейси	Mini USB2.0/3.5мм стерео аудіо-роз'єм
Габарити	197 мм x 124 мм x 11.3 мм (Д x Ш x В)
Вага	278 г

Увага:

Під прямими сонячними променями або за низьких температур зображення на екрані може тьмяніти. Натисніть "Оновити", щоб оновити весь екран.

Технічна підтримка та гарантійна інформація

За технічною підтримкою і для отримання інформації про гарантійні зобов'язання звертайтеся до сайту www.prestigio.com.

Примітка

Інформація, що міститься в цьому посібнику, відповідає приладу, що входить до комплекту поставки; виробник або продавець не несуть відповідальності за можливі неточності або помилки. Компанія **Prestigio** залишає за собою право вносити зміни без попередження.