


Darbo pradžia

1. Pakuotės turinys

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Pagrindinis el. knygos skaitytuvo elementas | 2. USB kabelis |
| 3. Ausinės | 4. Nešiojimosi dėklas |
| 5. Trumpasis vadovas | 6. Garantinė kortelė |

2. Prietaiso apžvalga



- | | |
|-------------------------------|---|
| 1 Maitinimo mygtukas | Ijunkite / išjunkite įrenginį; pristabdykite / suaktyvinkite jį |
| 2 „Home“ (Pagrindinis) | Grįžkite į pagrindinį meniu |
| 3 PREV PAGE (Ankst.) | Atverskite ankstesnį puslapį |

puslapis)

- | | | |
|---|----------------------------|---------------------------|
| 4 | NEXT PAGE (Kitas puslapis) | Peršokite į kitą puslapį |
| 5 | MENU (Meniu) | Eikite į parinkčių meniu |
| 6 | Navigavimo mygtukas | Naršykite visas parinktis |



Prestigio

TRUMPAS VADOVAS
„Prestigio Libretto
PER5162BEN“

EN

- | | | |
|----|-----------------------|--|
| 7 | Mygtukas BACK (Atgal) | Atverskite ankstesnį puslapį |
| 8 | Atnaujinimo mygtukas | Atnaujinkite |
| 9 | Nustatymų mygtukas | Ijunkite tiesioginį nustatymų režimą |
| 10 | Simbolių mygtukas | Ijunkite specialių simbolių klaviatūrą |
| 11 | Perkėlimo mygtukas | Perjunkite tarp didžiųjų ir mažųjų raidžių įvesties metodų |
| 12 | Mygtukas ALT | Perjunkite tarp raidžių ir skaičių įvesties metodų |
| 13 | LED indikatorius | Liečiamojo jutiklio indikatorius |
| 14 | Užrakinimo mygtukas | Spustelėkite mygtuką norėdami atidaryti „micro SD“ kortelės skyrelį dangtelį |
| 15 | Garsiakalbiai | Eina garsas |
| 16 | Ausinių lizdas | Prijunkite ausines |
| 17 | USB prievadas | Prijunkite USB jungtį |
| 18 | Mikrofonas | Įrašo garsą |

Kaip naudotis klaviatūra

Mažųjų raidžių įvesties metodas yra nustatytas kaip numatytasis.

- Norėdami perjungti tarp raidžių ir skaičių įvesties metodų, spustelėkite **mygtuką ALT** ir tada skaičių mygtukais įveskite skaičius.

Viršutiniame dešiniajame kampe bus rodoma **12** piktograma.

Norėdami įjungti raidžių įvesties metodą, vėl spustelėkite **mygtuką ALT**.

- Norėdami perjungti tarp didžiųjų ir mažųjų raidžių įvesties metodų, spustelėkite  ir tada didžiąsias raides įveskite raidžių mygtukais. Viršutiniame dešiniajame kampe bus rodoma **EN/en** piktograma. Norėdami įjungti mažųjų raidžių įvesties metodą, vėl spustelėkite .
- Norėdami įjungti specialių simbolių klaviatūrą, spustelėkite **simbolių mygtuką**. Norėdami išjungti, dar kartą spustelėkite **simbolių mygtuką**.
- Norėdami ištrinti raidę, spustelėkite . Norėdami pradėti iš naujos eilutės, spustelėkite . Ekraną rodinį atnaujinkite spustelėdami .

Nuorodos mygtukas:

Norėdami tiesiogiai patvirtinti atitinkamą parinktį, spustelėkite skaičiaus mygtuką.



TRUMPAS VADOVAS
„Prestigio Libretto
PER5162BEN“

EN

KNYGŲ skaitymas



- **Pagrindiniame** puslapyje spustelėkite funkcijos mygtuką ir pasirinkite režimą **Knygos**.



- Pasirinkite norimą knygą ir, norėdami pradėti skaityti, spustelėkite navigavimo mygtuką.
- Norėdami versti puslapius, spustelėkite **PREV / NEXT PAGE**. Norėdami įjungti parinkčių meniu, spustelėkite mygtuką **Menu**.
- Norėdami naršyti visas parinktis, spustelėkite navigavimo mygtuką. Norėdami grįžti į ankstesnę parinktį, spustelėkite **BACK**.

Pastaba:

Tiesioginiuose saulės spinduliuose arba esant žemai temperatūrai laikytam ekrane rodomi ženklai gali matytis blogai. Norėdami atnaujinti visą ekraną, spustelėkite **atnaujinimo mygtuką**.



TRUMPAS VADOVAS

„Prestigio Libretto

PER5162BEN“

EN

El. knygų gavimas

1. „Adobe“ skaitmeninio leidimo (ADE) įdiegimas

1. Atsisiųskite „Adobe“ skaitmeninį leidimą (ADE) internetu iš svetainės <http://www.adobe.com/products/digitaleditions/#fp>
2. Įdiekite „Adobe“ skaitmeninį leidimą (ADE) savo asmeniniame ar nešiojamame kompiuteryje.
3. Jei neturite „Adobe“ ID, susikurkite jį vadovaudamiesi ekrane pasirodančiomis instrukcijomis.

2. El. knygas į savo asmeninį / nešiojamąjį kompiuterį atsisiųskite iš el. knygų parduotuvės.

1. Autorizuokite savo asmeninį / nešiojamąjį kompiuterį atsisiųsti el. knygų iš el. knygų parduotuvės.

2. Autorizuokite įrenginį perduoti ir nuskaityti atsisiųstas el. knygas į įrenginį.
3. El. knygas į savo asmeninį / nešiojamąjį kompiuterį atsisiųskite „Adobe“ PDF arba EPUB formatais ir perkeltkite juos į įrenginį.

3. Perkelkite turinį į įrenginį, prijungtą prie jūsų asmeninio / nešiojamojo kompiuterio.

1. USB kabeliu prijunkite įrenginį prie savo asmeninio / nešiojamojo kompiuterio.
2. Pasirinkite turinį, kurį norite perkelti iš savo asmeninio / nešiojamojo kompiuterio.
3. Vilkite turinį iš asmeninio / nešiojamojo kompiuterio į įrenginį.
4. Neatjunkite USB kabelio įkeldami. Tai gali sukelti įrenginio ir failų funkcionavimo sutrikimą.
5. Saugiai atjunkite įrenginį nuo asmeninio / nešiojamojo kompiuterio spustelėdami kairįjį mygtuką ant .

PASTABA:

Turinį į įrenginį taip pat galima perkelti „micro SD“ kortele.