


- 1 - وحدة أساسية لسماعة الرأس
- 2 - الارشادات السريعة
- 3 - بطاقة الضمان

الأساسيات

● التوصيل

وصل مقيس الصوت الموجود في الجهاز الى المكان المناسب ضمن الجهاز الأساسي عندها سيكون الجهاز فوراً جاهز للاستخدام

نوع 3.5 ملم



نوع USB



ملاحظة :

رجاء أخفض درجة الصوت قبل تشغيل الموسيقى، لأن ارتفاع صوت الموسيقى بشكل مفاجئ يمكن بجديّة أن تؤذي نظام السمع لدى الانسان.

● التحكم بالصوت :

اضغط كبسة **Volume** (PHS3/PHS4) أو حركها للتحكم بالصوت (PHS1/PHS2)

● وظيفة كتم المايكروفون (PHS3/PHS4) فقط :

اضغط زر **Mute** الموجود ضمن لوحة التحكم (المضيئة باللون الأزرق) لكي تطفى المايكروفون و أيضاً اضغط نفس الزر للاستمرار

المواصفات الفنية

	PHS1/PHS2	PHS3/PHS4
اسم الموديل		
<u>المايكروفون</u>		
الأبعاد		Ø 6.0X5.0mm
المقاومة		2.2KΩ
الفولت		3.0V
سرعة الاستجابة		30Hz-16000Hz
<u>مكبر الصوت</u>		
مقياس		Φ 40mm
سرعة الاستجابة		20-20kHz

مقياس المقاومة

القوة العظمى للتيار الخارج

نوع التوصيل:

32Ω±15%	64Ω±15%
40 mW	20 mW
3.5mm jack	USB