

Obsah balení

1. SLuchátka
3. Záruční list
2. Rychlá příručka

První použití

- **Připojení:**
Připojte zařízení audio konektorem ke kompatibilnímu audio zařízení a sluchátka jsou připravena k použití.

3.5mm typ

USB typ



Pozn:

Prosím ztlumte hlasitost zvuku před přehráváním hudby. Příliš hlasitá hudba může v krajním případě poškodit lidský sluchový systém.

- **Kontrola hlasitosti:**
Stiskněte tlačítko **VOLUME** (PHS3/PHS4) nebo nastavte požadovanou hlasitost posuvníkem (PHS1/PHS2) umístěným na kontrolním panelu.
- **Funkce vypnutí mikrofonu (PHS3/PHS4):**
Stiskněte tlačítko **Mute** umístěné na kontrolním panelu (LED indikátor se modře zvýrazní) k vypnutí funkce mikrofonu. Opětovným stisknutím mikrofon zase zapnete.

Technické Specifikace

Model	PHS1/PHS2		PHS3/PHS4
Mikrofon			
Rozměry	Ø 6.0X5.0mm		
Impedance	2.2KΩ		
Voltáž	3.0V		
Frekvenční rozsah	30Hz-16000Hz		
Repro			
Průměr	Φ 40mm		
Frekvenční rozsah	20~20kHz		
Impedance	32Ω±15%	64Ω±15%	
Maximální výkon	40 mW	20 mW	
Typ připojení:	3.5mm jack	USB	