

Produktinhalt

1. Headset Hauptgerät
2. Schnellanleitung
3. Garantiekarte

Erste Schritte

● Anschluss

Schließen Sie den Audioanschluss an kompatible Audiogeräte an und legen die Kopfhörer an. Das Gerät ist jetzt anwendungsbereit.

3,5 mm-Typ

USB-Typ



ANMERKUNG:

Verringern Sie vor der Musikwiedergabe bitte die Lautstärke. Sehr laute Musik kann das menschliche Hörsystem schädigen.

● Lautstärkereglung:

Drücken Sie die **VOLUME**-Tasten (PHS3/PHS4) oder verschieben den **VOLUME**-Schalter (PHS1/PHS2) auf dem Bedienfeld, um die Lautstärke einzustellen.

● Funktion zum Stummschalten des Mikrofons (nur PHS3/PHS4):

Drücken Sie die **Mute**-Taste, die sich auf dem Bedienfeld befindet (LED-Anzeige leuchtet blau), um das Mikrofon auszuschalten. Drücken Sie die Taste noch einmal um fortzufahren.

Technische Daten

Modellname	PHS1/PHS2	PHS3/PHS4
<u>Mikrofon</u>		
Abmessungen	Ø 6,0 X 5,0 mm	
Impedanz	2,2 kΩ	
Spannung	3,0 V	
Frequenzgang:	30 Hz - 16.000 Hz	
<u>Lautsprecher</u>		
Durchmesser	Ø 40 mm	
Frequenzgang	20 Hz - 20 kHz	
Impedanz	32 ± 15%	64 Ω ± 15%
Maximale Ausgangsleistung	40 mW	20 mW
Anschlussart:	3,5 mm-Klinkenstecker	USB

