

Contenuti del pacco


1. Headset unità principale
2. Guida rapida
3. Scheda di garanzia

Avvio

- **Connessione:**

Collegare il connettore audio dell'apparecchio con i dispositivi audio compatibili e mettere le cuffie. Il dispositivo è ora pronto all'uso.

Tipo 3.5mm



Tipo USB



NOTA:

Si raccomanda di abbassare il volume prima di avviare la riproduzione della musica. Il volume eccessivamente forte può causare dei gravi danni al sistema uditivo umano.

- **Controllo volume:**

Premere i pulsanti del **VOLUME** (PHS3/PHS4) o spostare l'interruttore del **VOLUME** (PHS1/PHS2) sul pannello di controllo per aggiustare il volume.

- **Funzione Microfono Mute (Solo PHS3/PHS4):**

Premere il pulsante **Mute** sul pannello di controllo (l'indicatore LED si illumina con blu) per spegnere il microfono. Premere il pulsante di nuovo per riprendere.

Caratteristiche tecniche

Nome modello

PHS1/PHS2

PHS3/PHS4

Microfono

Dimensioni

Ø 6.0X5.0mm

Impedenza

2.2KΩ

Voltaggio

3.0V

Caratteristica di frequenza:

30Hz-16000Hz

Altoparlante

Diametro

Φ 40mm

Caratteristica di frequenza

20~20kHz

Impedenza

32Ω±15%

64Ω±15%

Massima potenza d'uscita

40 mW

20 mW

Tipo connessione:

3.5mm jack

USB