

Conteúdo do produto

1. Unidade principal do auscultador
2. Guia rápido
3. Cartão de garantia

Introdução


● **Ligação:**

Ligue o conector de áudio do dispositivo aos dispositivos de áudio compatíveis e coloque as almofadas auriculares. O dispositivo está pronto a ser utilizado.

Tipo 3.5 mm



Tipo USB



NOTA:

Baixe o volume antes de ouvir música. Música com volume excessivo pode danificar gravemente a audição.

● **Controlo do volume:**

Prima os botões **VOLUME** (PHS3/PHS4) ou faça deslizar o botão **VOLUME** (PHS1/PHS2) localizado no painel de controlo para regular o volume.

● **Função para desligar o som do microfone (apenas nos modelos PHS3/PHS4):**

Prima o botão **Mute** (Sem som) que se encontra no painel de controlo (o indicador LED está realçado a azul) para desligar o som do microfone. Prima novamente o botão para continuar.

Especificações técnicas

Nome do modelo

PHS1/PHS2

PHS3/PHS4

Microfone

Dimensões

Ø 6,0 X 5,0 mm

Impedância

2,2 KΩ

Tensão

3.0 V

Resposta em frequência:

30 Hz-16 000 Hz

Altifalante

Diâmetro

Ø 40 mm

Resposta em frequência

20 a 20 kHz

Impedância	32 Ω \pm 15%	64 Ω \pm 15%
Potência máxima de saída	40 mW	20 mW
Tipo de ligação:	Tomada de 3,5 mm	USB