

Sadržaj pakovanja

1. Slušalice
2. Brze instrukcije
3. Garantni list

Start

● Konekcija:

Povežite audio konektor uređaja na kompatibilan audio uređaj. Uređaj je sada spreman za upotrebu.

3.5 mm tip

USB tip



NAPOMENA:

Utšajte jačinu zvuka pre puštanja muzike. Izuzetno visoki tonovi mogu ozbiljno oštetiti ljudski sluh.

● Kontrole jačine zvuka:

Pritisnite **VOLUME** tastere (PHS3/PHS4) ili pomerite prekidač za jačinu (PHS1/PHS2) koji se nalazi na kontrolnom panelu radi podešavanja jačine zvuka.

● Mute funkcija mikrofona (PHS3 / PHS4 samo):

Pritisnite **Mute** taster koji se nalazi na kontrolnom panelu (LED indikator će svetleti plavo) da biste isključili funkciju mikrofona. Ponovo pritisnite taster da nastavite.

Tehnička specifikacija

Naziv modela	PHS1/PHS2		PHS3/PHS4
<u>Mikrofon</u>			
Dimenzije	Ø 6.0X5.0mm		
Impedenca	2.2KΩ		
Voltaža	3.0V		
Frekvencija:	30Hz-16000Hz		
<u>Zvučnik</u>			
Dijametar	Φ 40mm		
Raspon frekvencije	20~20kHz		
Impedenca	32Ω±15%	64Ω±15%	
Mak. Izlazna snaga	40 mW	20 mW	
Tip konekcije:	3.5mm jack	USB	

