Комплект поставки

1. Наушники

3. Гарантийный талон

2. Краткое руководство

Начало работы

• Подключение:

Подключите аудио-разъем устройства к совместимому аудио-устройству, затем наденьте наушники. Устройство готово к использованию

Разъем 3.5мм





Разъем USB





Внимание:

Прежде, чем начать прослушивание музыки, снизьте ее громкость. Чрезмерно громкая музыка может нанести серьезный вред слуховой системе.

Управление звуком:

Нажмите кнопки регулировки звука (PHS3/PHS4) или воспользуйтесь переключателем (PHS1/PHS2) на контрольной панели, чтобы отрегулировать звук.

 Функция выключения микрофона (только модели PHS3/PHS4):

Нажмите кнопку **Mute**, расположенную на контрольной панели (индикатор светится синим), чтобы выключить микрофон. Чтобы включить его, нажмите кнопку снова.

Технические характеристики

<u> Гехнические характеристики</u>			
Модель	PHS1/PHS2	PHS3/PHS4	
Микрофон			
Габариты	Ø 6.0X5.0mm		
Сопротивление	2.2KOm		
Напряжение	3.0V		
Частотная характеристика:	30Гц-16000Гц		
<u>Динамик</u>			
Диаметр	Ф 40мм		
Частотная характеристика	20~20 κ [ii		

Сопротивление	32Ω±15%	64Ω±15%
Максимальная выходная	40 mW	20 mW
мощность		
Тип соединения:	Разъем 3.5мм	USB