

Obsah balenia

1. Sada slúchadiel s mikrofónom
2. Rýchly sprievodca
3. Záručný list

Začíname

• Pripojenie:

Audio konektor na zariadení pripojte ku kompatibilnému audio zariadeniu a nasadte si slúchadlové mušle. Zariadenie je pripravené na použitie.

3.5 mm typ

USB typ



POZNÁMKA:

Pred spustením prehrávania hudby znížte hlasitosť. Vysoká hlasitosť môže vážne poškodiť ľudský sluch.

• Ovládanie hlasitosti:

Hlasitosť nastavíte tlačidlami **VOLUME** (PHS3/PHS4) alebo posunutím ovládacieho prvku **VOLUME** (PHS1/PHS2) na ovládacom paneli.

• Funkcia vypnutia mikrofónu (iba PHS3/PHS4):

Na vypnutie mikrofónu stlačte na ovládacom paneli tlačidlo **Mute** (LED indikátor sa rozsvieti namodro). Na opätovné zapnutie mikrofónu stlačte tlačidlo ešte raz.

Technické špecifikácie

Názov modelu

PHS1/PHS2

PHS3/PHS4

Mikrofón

Rozmery

Ø 6,0 × 5,0 mm

Impedancia

2,2 kΩ

Napätie

3,0 V

Frekvenčný rozsah

30 Hz – 16 000 Hz

Reproduktor

Priemer

40 mm

Frekvenčný rozsah

20 Hz – 20 000 Hz

Impedancia

32 Ω ± 15 %

64 Ω ± 15 %

Maximálny výstupný výkon

40 mW

20 mW

Typ konektora

3,5 mm jack

USB

