

Obsah balení

- | | |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Herní myš | 4. CD s dokumentací a ovladačem |
| 2. Pryžové postranní madlo | 5. Krátký návod k obsluze |
| 3. Kartridž se závažím | 6. Záruční list |

Začínáme

Hardwarová instalace:

- Zasuňte konektor USB do odpovídajícího portu.
- Zařízení se nainstaluje automaticky a po restartu systému bude připraveno k použití.

Softwarová instalace:


- Vložte CD s dokumentací a ovladačem do mechaniky CD-ROM.
- Zvolte požadovaný jazyk a pro pokračování klikněte na „**OK**“ nebo na „**Cancel** (zrušit)“ pro zrušení instalace.
- Vyberte z požadovaných možností a klikněte na „**Next** (další)“ pro pokračování nebo na „**Cancel** (zrušit)“ pro zrušení instalace.
- Pro nastavení cesty klikněte na „**Browse** (procházet)“ pro volbu nebo zadání cesty. Pro pokračování klikněte na tlačítko „**Install** (instalovat)“, „**Back** (zpět)“ pro návrat na předchozí stranu nebo na „**Cancel** (zrušit)“ pro zrušení instalace.
- Po dokončení instalace stiskněte „**Close** (zavřít)“ pro dokončení.

POZNÁMKA:

Některé funkce, jako scrollovací kolečko by bez instalace ovladače nemusely fungovat správně.


Základní funkce

Pohled shora



Prestigio Herní myš

Pohled z boku



CZ - 1

- Rozlišení lze přepínat mezi 450, 900, 1800, a 3600 pomocí přepínačů **DPI**. Aktuálně nastavené rozlišení je indikováno **LED DPI displeje**.
- Pro pohyb nahoru/dolů a vpravo/vlevo slouží **4-směrné scrollovací kolečko**.
- Stiskněte a přidržte **Tlačítko zdvihu** a rychle pohněte myš po podložce až **LED DPI** přestane blikat (pro nakonfigurování vzdálenosti senzoru od povrchu podložky).
- Pro volbu jednoho z 5 uživatelských režimů, které jsou indikovány pomocí **LED režimu displeje** použijte **Tlačítko Mode**. Každý z režimů v sobě zahrnuje 10 různých programovatelných tlačítek, kterým jsou pak podle herního software přiřazovány různé funkce.
- **Tlačítko 4** a **Tlačítko 5** mají výchozí (továrně nastavenou) funkci „Vpřed/zpět“ v internetovém prohlížeči.
- Pro uvolnění prýžových madel stiskněte **Tlačítko pro uvolnění postranních madel**.
- Stiskněte **Tlačítko pro uvolnění postranních madel** a **Tlačítko pro uvolnění zátěže**, aby bylo možné vyjmout kartridž se závaží. Přidejte nebo odeberte závaží podle potřeby.

POZNÁMKA:

Detailnější informace pro ovládání herního software naleznete v nezkrácené verzi návodu, který je součástí přiloženého CD s dokumentací a ovladačem.

Technická podpora a informace o záruce

Informace o technické podpoře a záruce naleznete na stránkách www.prestigio.com.

Odpovědnost za případné vady

Učinili jsme vše pro to, aby byly všechny informace a postupy v tomto návodu přesné a úplné. Za možná opomenutí, či chyby neneseme žádnou zodpovědnost. Společnost Prestigio si vyhrazuje právo změn bez povinnosti na ně zde upozornit.

Detailnější informace naleznete v nezkrácené verzi návodu, který je součástí přiloženého CD s dokumentací a ovladačem.