

Zawartość Opakowania

- | | |
|---|---|
| 1. Mysz dla Graczy Urządzenie Główne | 4. Płyta CD z sterownikiem i dokumentacją |
| 2. Gumowy Uchwyt | 5. Skrócona Instrukcja Użytkowania |
| 3. Pudełko z odważnikami | 6. Karta gwarancyjna |

PL

Rozpoczęcie Korzystania z Urządzenia

Instalacja sprzętu:

- Włóż wtyczkę USB do odpowiedniego gniazda USB w komputerze.
- Urządzenie będzie automatycznie zainstalowane i gotowe do użycia po ponownym uruchomieniu systemu.

Instalacja Oprogramowania:


- Włóż płytę CD z sterownikiem i dokumentacją do napędu CD-ROM.
- Wybierz oczekiwany język i kliknij przycisk **OK**, aby kontynuować lub **Cancel**, aby opuścić proces instalacji.
- Zaznacz lub odznacz właściwe opcje, a następnie kliknij **Next**, aby kontynuować lub **Cancel**, aby wyjść.
- Kliknij przycisk **Browse** (przeglądaj), aby wybrać lub wpisać wymaganą ścieżkę. Kliknij przycisk **Install**, aby rozpocząć proces instalacji lub **Back**, aby powrócić do poprzedniej strony lub przycisk **Cancel**, aby zatrzymać proces.
- Po zakończeniu instalacji, prosimy wcisnąć przycisk **Close**, aby zakończyć.

UWAGA:


Niektóre z funkcji, jak np. odchylany na boki przycisk przewijania mogą nie działać prawidłowo bez zainstalowanego sterownika.

Podstawowe Operacje

Widok z Góry



Widok z Boku



Prestigio Gaming Mouse

EN - 1

- Przełącz **Przełącznik DPI** w górę/w dół, aby zmienić rozdzielczość DPI wg ustawień 450, 900, 1800, i 3600. Aktualna rozdzielczość DPI jest określona przez **Diodę LED wyśw. DPI**
-
- Przewiń/odchyl **4-Kierunkowe Kółko Mysz**, aby przewinać w górę/dół oraz w lewo/prawo.
- Wciśnij i przytrzymaj **Klawisz Regulacji Uniesienia** i szybko przenieś urządzenie na powierzchnię, aż **Dioda LED wyśw. DPI** przestanie migać a odległość sensora od powierzchni zostanie ustalona.
- Wciśnij **Przycisk Zmiany Trybu**, aby przełączać się pomiędzy 5 trybami użytkowania oznaczonymi za pomocą **Diody LED Wyśw. Trybu**. Każdy tryb posiada 10 różnych przycisków programowalnych, których funkcje są określane za pomocą oprogramowania gier.
- **Przycisk 4** oraz **Przycisk 5** posiadają funkcje przycisków Internetowych w przód oraz w tył w przeglądarce co jest ich ustawieniem zdefiniowanym fabrycznie.
- Wciśnij **Przycisk Zwalniania Uchwytów**, aby zwolnić i przełączyć uchwyt na palce.
- Wciśnij **Przycisk Zwalniania Uchwytów**, a następnie wciśnij **Przycisk Zwalniania Pojemnika z Odważnikami**, aby zwolnić pojemnik z odważnikami. Dodaj/wyjmij odważniki z pojemnika odważnika, aby wyregulować masę urządzenia.

UWAGA:

W celu zapoznania się z operacjami w Oprogramowaniu Gier prosimy przejrzeć instrukcję obsługi zawartą na płycie CD z sterownikiem i dokumentacją.

Wsparcie Techniczne i Informacje dot. Gwarancji

W celu uzyskania informacji na temat wsparcia technicznego i gwarancji, przejdź na stronę www.prestigio.com.

Wyłączenie odpowiedzialności

Dokonaliśmy wszelkich starań w celu zapewnienia, że informacje i procedury w tejże instrukcji obsługi są dokładne i kompletne. Za jakiegokolwiek błędy lub braki w niniejszej instrukcji nie ponosimy odpowiedzialności. Firma Prestigio rezerwuje sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian bez wcześniejszego uprzedzenia w zakresie wszelkich wyrobów tu określonych.

W celu zapoznania się z operacjami w Oprogramowaniu Gier prosimy przejrzeć instrukcję obsługi zawartą na płycie CD z sterownikiem i dokumentacją.