

Obsah balenia

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Myš pre hráčov | 4. CD s ovládačmi a dok. |
| 2. Gumená rukoväť | 5. Rýchly sprievodca |
| 3. Kazeta so závažiami | 6. Záručný list |

SK

Začíname

Hardvérová inštalácia:

- USB konektor pripojte k zodpovedajúcemu USB portu.
- Po reštarte systému sa zariadenie nainštaluje a pripraví na použitie.

Softvérová inštalácia:


- Do CD-ROM mechaniky vložte CD s ovládačmi a dokumentáciou.
- Vyberte požadovaný jazyk. Na pokračovanie kliknite na tlačidlo **OK**, na ukončenie inštalácie kliknite na tlačidlo **Cancel**.
- Vyberte požadované možnosti. Na pokračovanie kliknite na tlačidlo **Next**, na ukončenie kliknite na tlačidlo **Cancel**.
- Zadať priečinok na inštaláciu, prípadne ho vyberte kliknutím na tlačidlo **Browse**. Na pokračovanie kliknite na tlačidlo **Install**, na návrat na predchádzajúcu stránku kliknite na tlačidlo **Back**, na ukončenie inštalácie kliknite na tlačidlo **Cancel**.
- Po skončení inštalácie zatvorte okno kliknutím na tlačidlo **Close**.

POZNÁMKA:

Pokiaľ nenainštalujete ovládače, niektoré funkcie (napríklad naklápacie koliesko) nemusia fungovať správne.


Základy ovládania

Pohľad zhora



- 4-smerové otočné koliesko
- Tlačidlo na nastavenie zdvihu
- Tlačidlo na prepnutie režimu

Pohľad z boku



Prestigio Myš pre hráčov

SK - 1

- Na prepnutie DPI (hodnoty 450, 900, 1800 a 3600) posuňte **prepínač DPI** smerom hore alebo dole. O aktuálnej hodnote DPI informuje **LED indikátor DPI**.
- Na rolovanie hore/dole a doľava/doprava použite **4-smerové otočné koliesko**.
- Na zafixovanie vzdialenosti medzi snímačom a povrchom podržte stlačené **tláčidlo na nastavenie zdvihu** a rýchlo pohybte zariadením po podložke, pokiaľ **LED indikátor DPI** neprestane blikať.
- Na prepínanie 5 užívateľských režimov, ktoré sú indikované **LED indikátorom režimu**, stlačajte **tláčidlo na prepnutie režimu**. Každý režim umožňuje pomocou ovládacieho softvéru priradenie až 10 programovateľných tlačidiel.
- **Tlačidlo 4** a **tláčidlo 5** sú štandardne nastavené na výber nasledujúcej a predchádzajúcej stránky pri prezeraní internetu.
- Na uvoľnenie a výmenu rukoväti stlačte **tláčidlo na uvoľnenie rukoväti**.
- Na uvoľnenie zásobníka na závažia stlačte **tláčidlo na uvoľnenie rukoväti** a **tláčidlo na uvoľnenie závažia**. Pridaním/odobratím závažia zo zásobníka môžete nastaviť váhu zariadenia.

POZNÁMKA:

Podrobný popis ovládacieho softvéru je uvedený v kompletnom užívateľskom manuáli, ktorý sa nachádza na priloženom CD s ovládačmi a dokumentáciou.

Technická podpora a záručné informácie

Informácie o technickej podpore nájdete na stránke www.prestigio.com a o záruke na priloženom záručnom liste.

Zrieknutie sa práv

Vyvinuli sme maximálne úsilie, aby boli informácie a postupy uvedené v tomto užívateľskom manuáli presné a kompletne. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby a opomenutia. Prestigio si vyhradzuje právo pozmeniť produkt bez predchádzajúceho oznámenia.

Detailné inštrukcie sú uvedené v kompletnom užívateľskom manuáli, ktorý sa nachádza na CD s ovládačmi a s dokumentáciou.

Prestigio Myš pre hráčov

SK - 3