

Obsah balení

1. myš Prestigio
2. stručný návod
3. záruční karta
4. 2 x alk. baterie AAA nebo AA

Přehled

Horní pohled



Pohled ze strany tlačítek





Začínáme




- Sejměte kryt bateriového prostoru na spodní straně zařízení.
- Vložte baterie, jak je ukázáno na obrázku.
- Uzavřete bateriový prostor krytem.
- Přesuňte vypínač napájení do polohy ON (zapnuto).

POZNÁMKA:

LED kontrolka vybitých baterií bliká 3 sekundy, pokud je zařízení zapnuto.



- Zapněte PC nebo notebook.
- Vložte do PC nebo notebooku Bluetooth Dongle (není součástí balení), pokud je to zapotřebí.
- Pro start párovacího procesu Bluetooth stiskněte tlačítko resetování ID, které je umístěno na spodní straně zařízení.
- Pro otevření ovládacího Bluetooth panelu klikněte na ikonu Bluetooth.
- Pro přidání nového zařízení klikněte na tlačítko **Add (Přidat)**.
- Zkontrolujte volbu v **My device is set up and ready to be found (Moje zařízení je nastaveno a připraveno k nalezení)** a pro otevření průvodce klikněte na **Next (Další)**.
- Vyberte položku **Bluetooth Mouse (Myš)** a pro pokračování klikněte na **Next (Další)**.
- Pokud není tato volba zobrazena, klikněte na tlačítko **Search Again (Hledat znovu)** a stiskněte tlačítko resetování ID na spodní straně zařízení.
- Zkontrolujte volbu **Don't use a passkey (Nepoužívat heslo)** a pro start procesu párování klikněte na tlačítko **Next (Další)**.
- Po úspěšném spárování klikněte pro dokončení procesu na tlačítko **Finish (Dokončit)**.



1. Stisknutím tlačítka DPI můžete přepínat mezi režimy 800/1600 DPI.
2. Posunem rolovacího kolečka můžete rychle rolovat mezi stránkami.
3. Indikátor vybitých baterií bude svítit červeně, pokud baterie potřebují výměnu.

POZNÁMKA:

Pokud není zařízení po určitou dobu používáno, vstoupí automaticky do režimu spánku. Kliknutím na jakékoliv tlačítko dojde k obnově jeho funkcí.

Upozornění



- Nikdy nemiřte laserovým paprskem do očí.
- Žádnou část zařízení nezkoušejte rozebírat nebo pozměňovat, pokud tak není uvedeno v tomto návodu.
- Zařízení nesmí přijít do kontaktu s vodou ani jinými kapalinami. Zařízení není v žádném případě konstruováno jako vodotěsné.
- Pokud se do zařízení dostane jakákoliv kapalina, ihned jej odpojte od počítače. Pokračování v používání může zapříčinit požár nebo úraz elektrickým proudem. Vzniklou situaci konzultujte s prodejcem nebo s nejbližším centrem technické podpory.
- Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, zařízení nepřipojujte ani neodpojujte mokřima rukama.
- Zařízení neumísťujte do blízkosti zdrojů tepla a nevystavujte jej přímému plameni nebo sálavému teplu.

Technické specifikace

Název modelu	PJ-MSL2B
Typy čoček	laserové čočky
Světelný zdroj	laserová dioda s vestavěným senzorem
Rozlišení	přepínatelné 800/1600 DPI
Odezva	100 cyklů/sekundu
Typ spojení	technologie Bluetooth třídy 2 2.4GHz
Dosah	6~8 m
Citlivost	~ -85dbm
Kanál/ID	79 kanálů
Podporované OS	Windows XP(32bit)/Vista
Napájení	alkalické baterie AAA X 2
Příkon	● provozní režim : < 13 mA ● režim spánku 1: 1.5 mA ● režim spánku 2 :0.5 mA
Hmotnost	100g
Rozměry (mm)	109(D) X 66.0(Š) X 38.5(V)

Technická podpora a informace o záruce

Pro technickou podporu a informace o záruce, plynoucí z přiložené záruční karty, navštivte www.prestigio.com

Odpovědnost za případné vady

Učinili jsme vše pro to, aby byly všechny informace a postupy v této uživatelské příručce přesné a úplné. Za možná opomenutí či chyby neneseme žádnou zodpovědnost. Společnost Prestigio si vyhrazuje právo změn bez povinnosti na ně upozornit v této uživatelské příručce.