


Sadržaj paketa

1. Prestigio Miš glavna jedinica
2. Brzi priručnik
3. Jamstvena kartica
4. AAA alkalna baterija X 2


Pregled proizvoda

Pogled odozgo





Kotačić
DPI gumb
Indikator nedovoljnog
napajanja
Poklopac
baterije

Pogled odozdo



ID Reset gumb
Napajanje
on/off

Započinjanje



- Izmjestite poklopac baterijskog kućišta pri gumbu uređaja.
- Umetnите baterije kako je prikazano priloženim dijagramom.
- Namjestite poklopac baterijskog kućišta.
- Pomaknite prekidač napajanja na ON položaj.



OPASKA:

LED nedovoljnog napajanja treperi 3 sekunde ako je uređaj uključen.

- Uključite osobno ili prijenosno računalo.
- Umetnите Bluetooth Dongle (nije priložen) u vaše računalo ako je potrebno.
- Pritisnite ID reset gumb na dnu uređaja kako bi započeli proces Bluetooth uparivanja.



HR



- Kliknite na **Bluetooth Icon** kako bi postavili Bluetooth Control ploču.
- Kliknite na **Add** gumb kako bi dodali novi Bluetooth uređaj.
- Označite **My device is set up and ready to be found** opciju I kliknite na **Next** gumb radi započinjanja.

- Odaberite **Bluetooth Mouse** opciju I kliknite na **Next** gumb za nastavak.
- Kliknite na **Search Again** gumb I pritisnite ID reset gumb na dnu uređaja, ako takva opcija nije prikazana.

- Označite **Don't use a passkey** opciju I kliknite Next gumb radi uparivanja.
- Po uspjehu, kliknite **Finish** gumb za završetak.
 1. Pritisnite DPI prekidač za izmjene između DPI 800/1600 modova.
 2. Klizni kotačić je za brzo pomicanje po stranicama.
 3. Indikator nedovoljnog napajanja svijetliti će crveno ako baterije trebaju zamjenu.

OPASKA:

Uređaj automatski pauzira, ulazi u sleep mode, dok se ne koristi . Kliknite ikoji gumb kako bi se vratili u normalan rad.

Upozorenja



HR

- Ne usmjeravajte lasersku zraku dulje prema očima.
- Ne pokušavajte rastaviti niti mijenjati ikoji dio uređaja koji nije opisan u ovom vodiču.
- Ne smještajte uređaj u dodir s vodom ili ikojim tekućinama. Uređaj NIJE osmišljen kao na bilo koji način vodootporan.
- U slučaju prodora tekućine u unutrašnjost uređaja, smjesta ga isključite iz računala. Nastavak uporabe uređaja može rezultirati požarom ili strujnim udarom. Obratite se dobavljaču proizvoda ili najbližem centru podrške.
- Kako bi izbjegli rizik strujnog udara, ne spajajte niti otpajajte uređaj mokrim rukama.
- Ne smještajte uređaj u blizinu toplinskih izvora, niti izravno plamenu ili vrelini.

Tehničke specifikacije

Naziv modela	PJ-MSL2B
Leće	Laser Lens
Izvor svjetla	Laser Diode with Built-In Sensor
Rezolucija	800/1600 DPI Switchable
Report Rate	100 cycle/second
Tip spajanja	Bluetooth Class 2 2.4GHz Technology
Udaljenost odašiljanja	6~8M
Osjetljivost	~ -85dbm
Kanal/ID	79 Channels
OS podrška	Windows XP(32bit)/Vista
Izvor napajanja	Alkaline Battery AAA X 2
Potrošnja	<ul style="list-style-type: none">● Operation Mode : < 13 mA● Sleep Mode 1: 1.5 mA● Sleep Mode 2 :0.5 mA
Težina	100g
Dimenzije (mm)	109(L) X 66.0(W) X 38.5(H)

Tehnička podrška I obavijest o jamstvu

Obratite se, molimo, na www.prestigio.com radi tehničke podrške I priloženu jamstvenu karticu radi obavijesti o jamstvu.

HR

Odricanje

Poduzeli smo sve napore kako bi osigurali da informacije u ovom priručniku budu točne i potpune. Nikakva odgovornost ne može i neće biti prihvaćena radi ikojih grešaka ili propusta. Prestigio pridržava pravo izmjena bez daljnjih obavijesti u svezi ikojeg proizvoda.