Contenuto del pacco


- 1. Prestigio Mouse unità principale
 - . Quida rapida

- Scheda di garanzia
- 4. AAA batteria alcalina X 2

Panoramica del prodotto



Guida introduttiva



- Rimuovere la copertura delle batterie sul lato inverso del dispositivo.
- Inserire le batterie come indicato sullo schema.
- Riposizionare la copertura.
- Spostare l'interruttore nella posizione ON.

NOTA:

II LED di basso livello lampeggia per 3 secondi se il dispositivo è acceso.

- Accendere il PC o il notebook.
- Inserire il Bluetooth Dongle (non incluso) nel PC o notebook se necessario.
- Premere il pulsante Cancella ID sul lato inverso del dispositivo per cominciare il processo di abbinamento Bluetooth.











- Fare clic sull'I cona Bluetooth per avviare il pannello di controllo Bluetooth.
- Fare clic sul pulsante Add (Aggiungere) per aggiungere un nuovo dispositivo Bluetooth.
- Scegliere l'opzione "Il mio dispositivo è installto e pronto ad essere trovato" (My device is set up and ready to be found) e fare clic sul pulsante Next per avviare il wizard.
- Selezionare la pittogramma
 Bluetooth Mouse e fare clic sul pulsante Next (Avanti) per procedere.
- Fare clic sul pulsante "Nuova ricerca" Search Again e premere il pulsante Cancella ID sul lato inverso del dispositivo se questa opzione non è visualizzata.
- Scegliere l'opzione "Non usare il passkey" (Don't use a passkey) e fare clic sul pulsante Next per cominciare l'abbinamento.
- Dopo l'abbinamento stabilito fare clic sul pulsante "Finire" (Finish) per concludere il processo.



- Premere il pulsante DPI per passare tra le modalità DPI 800/1600.
- Premere la rotella di scorrimento per scorrere brevemente tra le pagine.
- L'indicatore del basso livello di potenza si illuminerà con rosso se è necessaria la sostituzione di batterie.

NOTA:

Il dispositivo accede automaticamente alla modalità di attesa quando non è usato. Premere qualsiasi pulsante per rinnovare il funzionamento normale.

Attenzione



- Non dirigere il raggio negli occhi.
- Non tentare di smontare o alterare qualsiasi parte del dispositivo che non è descritto in questa quida.
- Non collocare il dispositivo in contatto con acqua o con altri eventuali liquidi. Il dispositivo NON è stato progettato per resistere ai liquidi.
- In caso un liquido entri nel dispositivo, disconnettere immediatamente il dispositivo dal computer. Ulteriore uso del dispositivo può causare incendi o scosse elettriche. Consultare il distributore del prodotto o il più vicino centro di supporto.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, non connettere o disconnettere il dispositivo con le mani bagnate.
- Non collocare il dispositivo nei pressi di una fonte di calore o esporlo direttamente ad una fiamma o una fonte di calore.

A				
caraı	tteris	ticne	τecn	ıcne

Nome modello	FJ=IVIJLZD		
Lente	Laser Lens		
Light Source	Laser Diode con Sensore incorporato		
Risoluzione	800/1600 DPI cambiabile		

Report Rate 100 ciclo/secondo
Tipo connessione Bluetooth Class 2 2.4GHz Technology

Distanza di trasmissione 6~8M
Sensibilità ~-85dbm
Canale/ID 79 Canali

OS Sopportato Windows XP(32bit)/Vista
Fonte di potere Batteria alcalina AAA X 2

Modalità funzionamento : < 13 mA

Potenza assorbita
 Modalità di attesa 1 : 1 5 mA

Modalità di attesa 1: 1.5 mA
 Modalità di attesa 2: 0.5 mA

Peso 100g

Dimensioni (mm) 109(L) X 66.0(W) X 38.5(H)

Supporto tecnico e Garanzia

Si prega di fare riferimento a <u>www.prestigio.com</u> per il supporto tecnico e vedere la scheda di garanzia per le informazioni sulla garanzia.

Reclami

Facciamo ogni sforzo per garantire che le informazioni e le procedure in questo manuale siano accurate e complete. Nessuna responsabilità può essere accettata per eventuali errori o omissioni. Prestigio si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche ai prodotti senza preavviso.