


Pakas saturs


1. Prestigio pele
2. Neliela instrukcija
3. Garantijas talons
4. AAA sārnu baterijas X 2

Produkta apskats

Skats no augšas



Skats no apakšas



Uzsākšana





- Noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu, kas atrodas ierīces apakšpusē.
- Ievietojiet baterijas, kā norādīts pievienotajā zīmējumā.
- Uzlieciet bateriju nodalījuma vāciņu.
- Iestatiet slēdzi ON pozīcijā.

PIEZĪME:


Zemas baterijas uzlādes indikators mirgo 3 sekundes, ja ierīce ir darbības režīmā.

- Ieslēdziet datoru vai piezīmjdatoru.
- Ievietojiet Bluetooth ierīci (nav iekļauta) datorā vai piezīmjdatorā, ja nepieciešams.
- Pabīdiet ID atiestates pogu ierīces apakšpusē, lai uzsāktu Bluetooth savienošanas procesu.





- Uzklīkšķiniet uz **Bluetooth Icon**, lai piekļūtu Bluetooth kontroles panelim.
- Uzklīkšķiniet uz **Add** pogas, lai pievienotu jaunu Bluetooth ierīci.
- Apskatiet, vai ir redzama **My device is set up and ready to be found** opcija un uzklīkšķiniet uz **Next** pogas, lai uzsāktu vedņa darbību.
- Izvēlaties **Bluetooth Mouse** figūru un uzklīkšķiniet uz **Next** pogas, lai turpinātu.
- Uzklīkšķiniet uz **Search Again** pogas un pabīdīet ID atiestates pogu ierīces apakšpusē, ja nav redzama šāda opcija.
- Apskatiet, vai ir redzama **Don't use a passkey** opcija un uzklīkšķiniet uz **Next** pogas, lai uzsāktu savienošanu.
- Pēc veiksmīgas savienošanas uzklīkšķiniet uz **Finish** pogas, lai pabeigtu procesu.



1. Nospiediet uz DPI slēdzi, lai virzītos starp DPI 800/1600 režīmiem.
2. Pabīdīiet ritulīti, lai ātri pārvietotos pa lapām.
3. Zemas baterijas uzlādes indikators būs sarkanā krāsā, ja ir nepieciešama bateriju nomaiņa.

PIEZĪME:

Ierīce automātiski ieiet snaudas režīmā, kad tā netiek lietota.

Uzklīkšķiniet uz jebkuras pogas, lai uzsāktu normālu darbību.

LV

Piesardzība



- Nevirziet lāzera staru acu virzienā.
- Nemēģiniet izjaukt vai mainīt kādu no ierīces daļām, kas nav aprakstīts šajā instrukcijā.
- Uzraugiet, lai ierīce nenonāktu saskarē ar ūdeni vai jebkāda veida šķidrumu. Ierīce nav ūdens izturīga.
- Ja šķidrums iekļūst ierīces iekšpusē, nekavējoties atvienojiet ierīci no datora. Ilgstoša ierīces lietošana var radīt ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risku. Lūdzu, sazinieties ar ierīces izplatītāju vai tuvāko atbalsta centru.
- Lai nepieļautu elektriskās strāvas trieciena risku, nepievienojiet vai neatvienojiet ierīci ar mitrām rokām.
- Nenovietojiet ierīci tuvu siltuma avotam vai tiešā liesmas vai siltuma tuvumā.

Tehniskās specifikācijas

Modeļa nosaukums	PJ-MSL2B
Lēca	Lāzera lēca
Gaismas avots	Lāzera diode ar iebūvētu sensoru
Izšķirtspēja	800/1600 DPI pārslēdzama
Pārskats	100 cikli/sekundē
Savienojuma veids	Bluetooth klase 2 2.4GHz tehnoloģija
Pārraidē attālums	6~8M
Jutība	~ -85dbm
Kanāls/ID	79 kanāli
OS atbalstīta	Windows XP(32bit)/Vista
Jaudas avots	Sārnu baterijas AAA X 2
Jaudas patēriņš	● Darbības režīms : < 13 mA ● Snaudas režīms 1: 1.5 mA ● Snaudas režīms 2 :0.5 mA
Svars	100g
Izmēri (mm)	109(L) X 66.0(W) X 38.5(H)

Tehniskais atbalsts un garantijas informācija

Lūdzu, skatiet www.prestigio.com , lai iegūtu informāciju par tehnisko atbalstu un informāciju par garantiju.

Atzinums

Mēs cenšamies nodrošināt, lai norādītā informācija šajā instrukcijā būtu precīza un pilnīga. Mēs neuzņemamies atbildību par jebkāda veida kļūdām vai izlaistu tekstu. Prestigio ir tiesības veikt izmaiņas ierīcēm bez paziņojuma.