


## Комплект поставки

1. Мышь Prestigio
2. Руководство пользователя
3. Гарантийный талон
4. Щелочные батарейки типа AAA X 2 шт


## Обзор устройства

Вид сверху




► колесо прокрутки  
► кнопка смены  
разрешения  
► индикатор  
разрядки  
крышка отсека  
батареек

Вид снизу



► кнопка  
сброса ID  
► переключатель питания


## Начало работы




- Снимите крышку отсека батареек, расположенного снизу мыши.
- Установите батарейки, соблюдая полярность, как показано на рисунке.
- Закройте крышку отсека.
- Переведите переключатель питания в положение ON (ВКЛ.).

### Внимание:

При включении устройства индикатор разрядки будет мигать в течение 3 секунд



- Включите компьютер или ноутбук.
- При необходимости подключите модуль Bluetooth (не входит в комплект поставки) к компьютеру.
- Нажмите кнопку сброса ID на нижней панели мыши для начала процесса подключения Bluetooth-устройств.
- Нажмите на пиктограмму **Bluetooth** для запуска панели управления Bluetooth.
- Нажмите кнопку **Add** (Добавить) для добавления нового устройства Bluetooth.
- Отметьте пункт **мое устройство установлено и готово к работе (**My device is set up and ready to be found**)** и нажмите кнопку Далее (**Next**).
- Выберите пункт **Мышь Bluetooth (**Bluetooth Mouse**)** и нажмите кнопку Далее (**Next**).
- Если этого пункта в меню нет, нажмите кнопку **Новый поиск (**Search Again**)** и нажмите на кнопку сброса ID на нижней панели мыши.



- Отметьте пункт **Не использовать пароль (Don't use a passkey)** и нажмите кнопку Далее (Next) для начала соединения устройств.
- После успешного подключения нажмите кнопку Завершить (Finish).

1. Нажмите переключатель разрешения для выбора оптимального режима - DPI 800/1600.
2. Для прокрутки страниц воспользуйтесь колесом прокрутки.
3. Индикатор разряда начнет гореть красным цветом, если батарейки нуждаются в замене.

#### **Внимание:**

Мышь автоматически войдет в режим ожидания, если не используется некоторое время. Для возврата в рабочий режим нажмите любую кнопку мыши.

## Предостережения



- Не направляйте лазерный луч мыши в глаза.
- Не пытайтесь разбирать или вносить изменения в конструкцию данного устройства.
- Не допускайте контакта устройства с водой или другими жидкостями. Данное устройство не является водонепроницаемым.
- При попадании воды или иной жидкости в устройство

незамедлительно отключите его от компьютера. Дальнейшее использование устройства может привести к пожару или поражению электрическим током. Обратитесь в сервисный центр.

- Чтобы избежать риска поражения электрическим током, не прикасайтесь к устройству влажными руками.
- Не размещайте устройство вблизи источников тепла, не подвергайте его воздействию тепла или открытого пламени.

## Технические характеристики

<b>Модель</b>	PJ-MSL2B
<b>Линза</b>	Лазерные линзы
<b>Источник света</b>	Лазерный диод со встроенным сенсором
<b>Разрешение</b>	800/1600 DPI (переключаемое)
<b>Отзыв</b>	100 циклов в секунду
<b>Тип соединения</b>	Bluetooth Class 2 2.4GHz
<b>Радиус действия</b>	6~8 м
<b>Чувствительность</b>	~ -85dbm
<b>Канал/ID</b>	79 каналов
<b>Поддержка ОС</b>	Windows XP(32bit)/Vista
<b>Питание</b>	Щелочные батарейки типа AAA X 2
<b>Потребление энергии</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Рабочий режим : &lt; 13 mA</li><li>● Спящий режим 1: 1.5 mA</li><li>● Спящий режим 2 :0.5 mA</li></ul>
<b>Вес</b>	100g
<b>Габариты (мм)</b>	109(Д) X 66.0(Ш) X 38.5(В)

## Техническая поддержка и гарантии

Обратитесь к информации сайта [www.prestigio.com](http://www.prestigio.com) для получения технической поддержки и информации о гарантийных обязательствах.

## Примечания

Информация, содержащаяся в данном руководстве, соответствует входящему в комплект поставки устройству; производитель или продавец не несут ответственность за возможные неточности или ошибки. Компания Prestigio оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления.