


Obsah balení

1. myš Prestigio
2. stručný návod
3. záruční karta
4. 2 x alk. baterie AA nebo AAA

Přehled

Modely PJ-MSL1W & PJ-MSL2W


Horní pohled




- Rolovací tlačítkové kolečko
- Tlačítko DPI
- Indikátor vybitých baterií
- ← Kryt bateriového prostoru
- ← Tlačítko uvolnění přijímače

Pohled ze strany

Tlačítko prohlížeč vpřed & vzad



Pohled ze strany tlačítek



→ Přijímač


→ Tlačítko resetování ID
Zapínání/vypínání
napájení

Přijímač



Modely PJ-MSL3W


Horní pohled



- Rolovací tlačítkové kolečko/Indikátor přepínání DPI / Indikátor vybitých baterií
- Tlačítko DPI

← Tlačítko resetování ID
Zapínání/vypínání
napájení


Pohled ze strany tlačítek




→ Kryt bateriového prostoru

Pohled ze strany

Tlačítko prohlížeč vpřed & vzad




Přijímač



Kontrolka LED


Začínáme




- Sejměte kryt bateriového prostoru na spodní straně zařízení.
- Vložte baterie, jak je ukázáno na obrázku.
- Uzavřete bateriový prostor krytem.
- Přesuňte vypínač napájení do polohy ON (zapnuto).

POZNÁMKA:

LED kontrolka vybitých baterií bliká 3 sekundy, pokud je zařízení zapnuto.



- Zapněte PC nebo notebook.
- Uvolněte USB přijímač, který je umístěn na spodní straně zařízení.
- Vložte USB přijímač do jakéhokoli USB slotu PC nebo notebooku.
- Zařízení je nyní připraveno k použití.
- Jakmile je přijímač správně vložen, dojde k vytvoření rádiového spojení.
- Pokud dojde k rušení, zařízení se automaticky přepne na jiný kanál, což se může projevit chvilkovým zpožděním v jeho činnosti.



1. Stisknutím tlačítka DPI můžete přepínat mezi režimy 800/1600 DPI.
2. Posunem rolovacího kolečka můžete rychle rolovat mezi stránkami.
3. Při prohlížení webových stránek se můžete tlačítkem vpřed/vzad přesouvat na další/předchozí stránku.
4. Indikátor vybitých baterií bude svítit červeně (pouze u modelů PJ-MSL1W a PJ-MSL2W), pokud baterie potřebují výměnu. V tomto případě je ihned vyměňte, jak je popsáno výše.

POZNÁMKA:

Pokud není zařízení po určitou dobu používáno, vstoupí automaticky do režimu spánku. Kliknutím na jakékoliv tlačítko dojde k obnově jeho funkcí.

Upozornění



- Nikdy nemiřte laserovým paprskem do očí.
- Žádnou část zařízení nezkoušejte rozebírat nebo pozměňovat, pokud tak není uvedeno v tomto návodu.
- Zařízení nesmí přijít do kontaktu s vodou ani jinými kapalinami. Zařízení není v žádném případě konstruováno jako vodotěsné.
- Pokud se do zařízení dostane jakákoliv kapalina, ihned jej odpojte od počítače. Pokračování v používání může zapříčinit požár nebo úraz elektrickým proudem. Vzniklou situaci konzultujte s prodejcem nebo s nejbližším centrem technické podpory.
- Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, zařízení nepřipojujte ani neodpojujte mokřima rukama.
- Zařízení neumísťujte do blízkosti zdrojů tepla a nevystavujte jej přímému plameni nebo sálavému teplu.

Technické specifikace

Název modelu	PJ-MSLxW
Typy čoček	laserové čočky
Světelný zdroj	laserová dioda s vestavěným senzorem
Rozlišení	přepínatelné 800/1600 DPI
Snímková frekvence	3000
Odezva	125 cyklů/sekundu
Typ spojení	2.4GHz technologie Dual Direction RF
Citlivost	~ -85 dbm
Kanál/ID	16 kanálů / 2 ⁸ ID na kanál
Počet tlačítek	5
Podporované OS	Windows 2000/ME/XP(32bit)/Vista
Napájení	alkalické baterie AA nebo AAA X 2 ● provoz : < 5.5~8.5mA ● bez provozu: 0.6~0.65mA (provoz – bez provozu: 0~1 sekunda) ● režim spánku 1: 0.1~0.12mA (bez provozu – režim spánku 1: 5 sekund) ● režim spánku 2 :0.03~0.05mA (režim spánku 1 – režim spánku 2: 420 sekund)
Příkon	
Hmotnost	malá: 75g střední: 75g velká: 75g
Rozměry (mm)	malá: 99.5(D) X 60.0(Š) X 36.7(V) střední: 109(D) X 66.0(Š) X 38.5(V) velká: 125(D) X 73.0(Š) X 43.0(V)

Technická podpora a informace o záruce

Pro technickou podporu a informace o záruce, plynoucí z přiložené záruční karty, navštivte www.prestigio.com

Odpovědnost za případné vady

Učinili jsme vše pro to, aby byly všechny informace a postupy v této uživatelské příručce přesné a úplné. Za možná opomenutí či chyby neneseme žádnou zodpovědnost. Společnost Prestigio si vyhrazuje právo změn bez povinnosti na ně upozornit v této uživatelské příručce.