

Съдържание на пакета

1. Prestigio мишка
2. Кратко ръководство
3. Гаранционна карта

Изгледи на продукта


Изглед отгоре




Изглед отстрани



Първи стъпки



- Включете компютъра.
- Поставете USB конектора в свободен USB слот на компютъра.
- Устройството е готово за използване.



1. Натиснете DPI-ключа за да смените м/у 800/1600 DPI.
2. Със скroll-колелото можете да прелиствате бързо страници.
3. С бутон Напред/Назад можете да преминавате към предишна/следваща страницата на браузър.

Внимание

- Не опитвайте да разглобите или промените която и да е част на устройството.

- Не поставяйте у-вото в контакт с вода или други течности. Мишката НЕ Е проектирана да бъде устойчива на течности.
- Ако течност попадне в мишката, незабавно я откачете от компютъра. Ако продължите да работите с нея, това може да доведе до електрически удар. Обадете се на дилър или сервизен център.
- За да избегнете опасността от електрически удар, не свързвайте нито откачайте мишката с мокри ръце.
- Не поставяйте мишката близо до топлинен източник, нито директно в огън.

Технически спецификации

Име на модела	PJ-MSOx
Леща	Двойна леща
Светл.източник	LED
Резолюция	800/1600 DPI превключваеми
Брой кадри	3000
Отчетени кадри	125
Бутони	5
Поддържани ОС	Windows 2000/ME/XP(32bit)/Vista
USB кабел – дъл.	1.5m
Тегло	Малка: 95g Средна: 95g Голяма: 140g
Размери (mm)	Малка: 99,5(Д) X 60,0(Ш) X 36,7(В) Средна: 109(Д) X 66.0(Ш) X 38.5(В) Голяма: 125(Д) X 73.0(Ш) X 43.0(В)

Техническа поддръжка и гаранционна информация

Моля посетете www.prestigio.com за техническа поддръжка и вижте приложената гаранционна карта за допълнителна информация.

Отказ от претенции

Ние сме положили всички усилия, щото информацията и процесурите в това ръководство да бъдат точни и завършени. Не поемаме отговорност за грешки или пропуски. Prestigio си запазва правото на промени без допълнително уведомление.