

## Sadržaj paketa

1. **Prestigio Miš** glavna jedinica
2. Brzi priručnik
3. Jamstvena kartica

## Pregled proizvoda


Odozgo




Postrance



## Započinjanje



- Uključite osobno ili prijenosno računalo.
- Umetnite USB konektor na ikoji USB utor vašeg računala.
- Uređaj je sad spreman za uporabu.



1. Pritisnite DPI prekidač za izmjene između DPI 800/1600 modova.
2. Klizni kotačić je za brzo pomicanje po stranicama.
3. Pritisnite gumb za naprijed/natrag za pregled slijedeće/prethodne stranice.

## Upozorenja

- Ne pokušavajte rastaviti niti mijenjati ikoji dio uređaja koji nije opisan u ovom vodiču.

- Ne smještajte uređaj u dodir s vodom ili ikojim tekućinama. Uređaj NIJE osmišljen kao na bilo koji način vodootporan.
- U slučaju prodora tekućine u unutrašnjost uređaja, smjesta ga isključite iz računala. Nastavak uporabe uređaja može rezultirati požarom ili strujnim udarom. Obratite se dobavljaču proizvoda ili najbližem centru podrške.
- Kako bi izbjegli rizik strujnog udara, ne spajajte niti otpajajte uređaj mokrim rukama.
- Ne smještajte uređaj u blizinu toplinskih izvora, niti izravno plamenu ili vrelini.

## Tehničke specifikacije

|                          |                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Naziv modela</b>      | PJ-MSOx                                                                                                        |
| <b>Leće</b>              | Dual Lens                                                                                                      |
| <b>Izvor svjetla</b>     | LED                                                                                                            |
| <b>Rezolucija</b>        | 800/1600 DPI Switchable                                                                                        |
| <b>Frame rate</b>        | 3000                                                                                                           |
| <b>Report Rate</b>       | 125                                                                                                            |
| <b>Gumbi</b>             | 5                                                                                                              |
| <b>OS podrška</b>        | Windows 2000/ME/XP(32bit)/Vista                                                                                |
| <b>Duljina USB kabla</b> | 1.5m                                                                                                           |
| <b>Težina</b>            | Mali: 95g<br>Srednji: 95g<br>Veliki: 140g                                                                      |
| <b>Dimenzije (mm)</b>    | Mali: 99.5(L) X 60.0(W) X 36.7(H)<br>Srednji: 109(L) X 66.0(W) X 38.5(H)<br>Veliki: 125(L) X 73.0(W) X 43.0(H) |

## Tehnička podrška I obavijest o jamstvu

Obratite se, molimo, na [www.prestigio.com](http://www.prestigio.com) radi tehničke podrške I priloženu jamstvenu karticu radi obavijesti o jamstvu.

## Odricanje

Poduzeli smo sve napore kako bi osigurali da informacije u ovom priručniku budu točne i potpune. Nikakva odgovornost ne može i neće biti prihvaćena radi ik kojih grešaka ili propusta. Prestigio pridržava pravo izmjena bez daljnjih obavijesti u svezi ikojeg proizvoda.