


Pakas saturs

1. Prestigio pele
2. Neliela instrukcija
3. Garantija

Produkta apskats


No augšpuses




No sāniem



Uzsākšana



- Ieslēdziet datoru vai piezīmjdatoru.
- Ievietojiet USB savienotāju vienā no USB slotiem datorā vai piezīmju datorā.
- Ierīce ir sagatavota lietošanai.



1. Nospiediet DPI slēdzi, lai virzītos pa DPI 800/1600 režīmiem.
2. Pabīdiet rullīti, lai ātri pāršķirtu lapas.
3. Nospiediet uz priekšu/atpakaļ virzības pogu, lai dotos uz nākošo/iepriekšējo lapu, izmantojot pārlūku.

Piesardzība

- Nemēģiniet izjaukt vai mainīt kādu ierīces daļu, kas nav aprakstīts šajā instrukcijā.
- Uzmaniet, lai ierīce nenonāktu saskarē ar ūdeni vai cita veida šķidrumu. Ierīce NAV izturīga pret šķidruma ietekmi.

- Gadījumā, ja šķidrums iekļūst ierīces iekšpusē, nekavējoties atvienojiet ierīci no datora. Ilgstoša ierīces lietošana šādā stāvoklī var izraisīt ugunsgrēku vai elektriskās strāvas triecienu. Lūdzu, konsultējieties ar produkta izplatītāju vai tuvāko atbalsta centru.
- Lai nepieļautu elektriskās strāvas triecienu, neatvienojiet vai nepievienojiet ierīci ar mitrām rokām.
- Nenovietojiet ierīci siltuma avota vai atklātas liesmas tuvumā.

Tehniskās specifikācijas

Modeļa nosaukums	PJ-MSOx
Lēcas	Duālas lēcas
Gaismas avots	LED
Izšķirtspēja	800/1600 DPI maināma
Kadru biežums	3000
Atskaites pogas	125
Atbalstošas prog.	5
USB kabeļa garums	Windows 2000/ME/XP(32bit)/Vista
Svars	1.5m
	Mazs: 95g
	Vidējs: 95g
	Liels: 140g
Izmēri (mm)	Mazs: 99.5(L) X 60.0(W) X 36.7(H)
	Vidējs: 109(L) X 66.0(W) X 38.5(H)
	Liels: 125(L) X 73.0(W) X 43.0(H)

Tehniskais atbalsts un garantijas informācija

Lūdzu, skatiet www.prestigio.com mājas lapu, lai iegūtu tehnisko atbalstu un garantijas informācija.

Atsaukšana

Mēs atzīstam, ka informācija un norādījumi šajā lietošanas instrukcijā ir precīzi un pilnīgi. Mēs neuzņemamies atbildību par kļūdām vai izlaistu tekstu. Prestigio patur visas tiesības veikt izmaiņas jebkuram produktam bez iepriekšēja paziņojuma.