


Sadržaj pakovanja

1. Prestigio miš glavna jedinica
2. Brze instrukcije
3. Garantni list

Prikaz proizvoda


Odozgo




Sa strane



Za start



- Uključite PC ili notebook.
- Postavite USB konektor u bilo koji Slobodan USB slot na PC računaru ili laptopu.
- Uređaj je spreman za upotrebu.



1. Pritisnite DPI prekidač za izmenu DPI 800/1600 režima.
2. Pomerite scrolling točak da proverite brzinu scrollinga između strana.
3. Press Forward/Backward button to go to next/previous pages when using browser.

Mere predostrožnosti

- Nemojte pokušavati da rasklapate ili menjate bilo koji deo uređaja koji nije opisan u uputstvu.

- Ne dozvolite kontakt uređaja sa vodom ili drugom tečnošću. Uređaj NIJE vodootporan.
- Ukoliko se dogodi da tečnost prodre u unutrašnjost uređaja odmah ga diskonektujte sa kompjutera. Ukoliko nastavite sa upotrebom može doći do električnog udara ili požara. Kontaktirajte distributera proizvoda ili najbliži centar za podršku.
- Da biste izbegli rizik od električnog udara, nemojte povezivati ili diskonektovati uređaj mokrim rukama.
- Nemojte postavljati uređaj u blizini izvora toplote ili ga tirektno izlagati plamenu i topoloti.
-

Tehnička specifikacija

Naziv modela	PJ-MSOx
Sočiva	Dual Lens
Izvor svetlosti	LED
Rezolucija	800/1600 DPI Switchable
Frame Rate	3000
Report Rate	125
Tasteri	5
OS podrška	Windows 2000/ME/XP(32bit)/Vista
Dužina USB kabla	1.5m
Težina	Small: 95g Medium: 95g Large: 140g
Dimenzije (mm)	Small: 99.5(L) X 60.0(W) X 36.7(H) Medium: 109(L) X 66.0(W) X 38.5(H) Large: 125(L) X 73.0(W) X 43.0(H)

Tehnička podrška i garantne informacije

Posetite www.prestigio.com za tehničku podršku i garantni list za informacije o garanciji.

Odricanje od odgovornosti

Učinili smo sve napore da osiguramo da informacije i procedure u ovom uputstvu za upotrebu budu precizne i kompletne. Nema odgovornosti i ona neće biti prihvaćena za greške i nedostatke bilo koje vrste. Prestigio zadržava pravo izmena bez prethodnog upozorenja.