


Комплект поставки

1. Мишка Prestigio
2. Посібник користувача
3. Гарантійний талон

Огляд пристрою


Вид зверху




Вид збоку



Початок роботи



- Ввімкніть комп'ютер або ноутбук.
- Приєднайте роз'єм кабелю USB до USB порту комп'ютера.
- Пристрій готовий до роботи.



1. Щоб обрати розділення DPI (800 або 1600), натисніть перемикач DPI.
2. Для прокручування сторінок використовуйте коліщатко прокручування.
3. Кнопка назад/вперед використовується для навігації в програмі-браузері.

Увага

- Не намагайтеся розбирати пристрій чи вносити зміни в його конструкцію.

- Не допускайте контакту пристрою з водою чи іншими рідинами. Пристрій не є водонепроникним.
- У разі потрапляння рідини всередину пристрою негайно від'єднайте його від комп'ютера. Подальше використання пристрою може спричинити пожежу або враження електричним струмом. Негайно зверніться до сервісного центру.
- Що уникнути ризику враження електричним струмом, не торкайтеся пристрою вологими руками.
- Не розташовуйте пристрій поблизу джерел тепла, не піддавайте його дії тепла чи відкритого полум'я.

Технічні характеристики

Модель	PJ-MSOx
Лінза	Подвійна
Джерело світла	Світлодіод (LED)
Розділення	800/1600 DPI (перемикне)
Частота	3000
Відгук	125
Кнопки	5
Підтримка ОС	Windows 2000/ME/XP(32bit)/Vista
Довжина кабелю USB	1.5м
Вага	Маленька: 95g Середня: 95g Велика: 140g
Габарити (мм)	Маленька: 99.5(Д) X 60.0(Ш) X 36.7(В) Середня: 109(Д) X 66.0(Ш) X 38.5(В) Велика: 125(Д) X 73.0(Ш) X 43.0(В)

Технічна підтримка і гарантійна інформація

За технічною підтримкою і для отримання інформації про гарантійні зобов'язання звертайтеся до сайту www.prestigio.com.

Примітка

Інформація, що міститься в цьому посібнику, відповідає приладу, що входить до комплекту поставки; виробник або продавець не несуть відповідальності за можливі неточності або помилки. Компанія Prestigio залишає за собою право вносити зміни без попередження.