



Pakkeindhold

1. PM41 Optisk mus
2. Kvikstartguide
3. Garantibevis

Hardware-oversigt



Sådan kommer du i gang



- Tænd for pc'en eller den bærbare.
- Anbring USB stikket i en af pc'ens eller den bærbares USB porte.
- Enheden er nu klar til brug.