


## Pakas saturs

1. Prestigio pele
2. USB uztvērējs
3. Somiņa
4. Īsa instrukcija
5. Garantijas talons
6. AAA sārnu baterijas X 2


LV

## Produkta apskats


### No augšpusēs



### No apakšpusēs




## Uzsākšana



- Nospiediet un pabīdiet bateriju nodalījuma vāciņu, kas atrodas ierīces augšpusē.
- Ievietojiet baterijas, kā norādīts attēlā.
- Uzlieciet bateriju nodalījuma vāciņu.
- Iestatiet ieslēgšanas pogu **ON** pozīcijā.


### PIEZĪME:

Kad ierīce būs ieslēgta, 3 sekundes mirgos zemas enerģijas līmeņa indikators.



- Ieslēdziet personālo datoru vai piezīmjdatoru.
- Ievietojiet USB uztvērēju jebkurā no USB slotiem personālajā vai piezīmjdatorā.
- Ierīce ir sagatavota lietošanai.

## Pamata darbības




- Kad uztvērējs būs pareizi ievietots, tiks izveidots automātisks savienojums.
- Traucējumu gadījumā ierīce automātiski pārslēgs jaunu kanālu ar nelielu tās darbības palēninājumu.

### PIEZĪME:


Kad pele netiek lietota, tā automātiski ieiet snaudas režīmā. Uzklikšķiniet uz jebkuru pogu, lai atsāktu darbību.

## Uz galda



1. Nospiediet vienlaicīgi kreiso un labo pogu, lai izvēlētos izšķirtspējas DPI 800/1600 režīmus.
2. Pabīdīet rullīti, lai ātri patītu lapas.
3. Būs redzams sarkans indikators, ja būs nepieciešams nomainīt baterijas. Lūdzu, nomainiet nekavējoties baterijas, kā norādīts augstāk.

## Gaisā



1. Pabīdīet/patīniet rullīti, lai kontrolētu kursora kustību.
2. Nospiediet un paturiet nospiestu lāzera bultiņas pogu, lai precīzi norādītu uz objektu.
3. Nospiediet 4./5. pogas, lai pārietu uz nākošo/iepriekšējo lapu.

## Brīdinājums



LV

- Nevirziet lāzera staru acu virzienā.
- Nemēģiniet izjaukt vai mainīt kādu no ierīces daļām, ja tas nav norādīts šajā instrukcijā.
- Uzraugiet, lai ierīce nenonāktu saskarē ar ūdeni vai cita veida šķidrumu. Ierīce nav ūdensizturīga.
- Gadījumā, ja ūdens iekļūst ierīces iekšpusē, nekavējoties atvienojiet ierīci no datora. Ja turpināsiet lietot ierīci, pastāv elektriskās strāvas trieciena risks. Lūdzu, konsultējieties ar produkta izplatītāju tuvākajā atbalsta centrā.
- Lai nepieļautu elektriskās strāvas trieciena risku, nepievienojiet vai neatvienojiet ierīci ar mitrām rokām.
- Nenovietojiet ierīci siltuma avota vai atklātas liesmas tuvumā.

## Tehniskās specifikācijas

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| <b>Modeļa nosaukums</b> | PMSL1P                           |
| <b>Lēcas</b>            | Lāzera lēcas                     |
| <b>Gaismas avots</b>    | Lāzera diode ar iebūvētu sensoru |
| <b>Izšķirtspēja</b>     | Pārslēdzama 800/1600 DPI         |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Savienojuma veids</b>  | 2.4GHz Dual Direction RF tehnoloģija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Operētājsistēma</b>    | Windows 2000/ME/XP(32bit)/Vista/7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Enerģijas avots</b>    | Sārmu baterijas AAA X 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Enerģijas patēriņš</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>● Darbības režīms : &lt; 5.5~8.5mA</li> <li>● Dīkstāves režīms: 0.6~0.65mA<br/>(No darbības uz dīkstāves režīmu: 0~1 sekunde)</li> <li>● Snaudas režīms 1: 0.1~0.12mA<br/>(No dīkstāves uz snaudas režīmu 1: 5 sekundes)</li> <li>● Snaudas režīms 2 :0.03~0.05mA<br/>(No snaudas režīma 1 uz snaudas režīmu 2: 420 sekundes)</li> </ul> |
| <b>Svars</b>              | 90g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Izmērs (mm)</b>        | 121(L) X 54.0(W) X 36.5(H)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |