



Pakas saturs

1. Prestigio webkamera
2. CD
3. Instrukcija
4. Garantija

Uzsākšana



1. Ieslēdziet datoru vai piezīmjdatoru.
2. Ievietojiet USB savienotāju jebkurā no USB slotiem datorā vai piezīmjdatorā.
3. Ierīces draiveris tiks automātiski uzinstalēts.
4. Ierīce ir gatava lietošanai.
5. Uzklikšķiniet uz **My Computer** → **USB Video Device** lai uzsāktu video straumēšanas darbību.
6. Uzklikšķiniet uz **Take a new picture** vai uzspiediet uz **Snap** pogas ierīces augšpusē lai veiktu momentuzņēmumu.
7. Uzklikšķiniet uz **Delete all pictures on camera** lai dzēstu momentuzņēmumus.

PIEZĪME:

Lai izmantotu visas ierīces funkcijas, lūdzu, ņemiet vērā instrukcijas nākošajā nodaļā, lai instalētu iekļauto programmatūru.

Programmatūras instalēšana

1. Pēc ierīces pievienošanas datoram vai piezīmjdatoram un CD ievietošanas, būs redzams instalēšanas logs.
2. Uzklikšķiniet uz **Next** pogas, lai uzsāktu instalēšanas procesu vai uzspiediet uz **Cancel** pogas, lai izietu.




PIEZĪME:

Lūdzu, uzklikšķiniet uz **Ok** kad ir redzams paziņojums instalēt **Unsigned Driver**. Šis ir Windows sistēmas brīdinājums, kas norāda, ka noteikta draivera programma nav sertificēta.

3. Programmatūra tiks automātiski uzinstalēta. Uzklikšķiniet uz **Finish** pogas, lai pabeigtu instalēšanu.

Programmatūras izmantošana

LV





Uzklīkšķiniet uz Start → All Programs → Prestigio Webcam → Amcap lai uzsāktu izmantot programmatūru.

- **Faila** izvēlne:
Uzklīkšķiniet uz **Set Capture File** lai izveidotu faila nosaukumu un norādītu maksimālo video straumēšanas izmēru.
- **Ierīces** izvēlne:
Uzklīkšķiniet uz ierīces nosaukuma, lai izvēlētos video/audio ieejas avotu.

- **Izvēju** izvēlne:
Uzklīkšķiniet uz **Preview** lai atainotu straumēšanas tveršanu. Uzklīkšķiniet uz **Audio Format** lai pielāgotu skaņas kvalitāti.

Uzklīkšķiniet uz **Audio Capture Filter** lai noteiktu audio ieejas īpašības un individuālās audio ieejas īpašības.

Uzklīkšķiniet uz **Video Capture Filter** , lai pielāgotu dažādas video īpašības, ieskaitot speciālos efektus uz attēliem/foto rāmja, sejas atpazīšanas, sejas efektu, strāvas frekvences iestatījumus, video proc amp un camaras kontroli.



Uzklīkšķiniet uz **Video Capture Pin** , lai pielāgotu video straumēšanas parametrus. Pielāgojiet **Output Size** uz labāko izšķirtspēju.

PIEZĪME:

Vislabākā attēla izšķirtspēja ne vienmēr ir labākā izšķirtspēja.

● Tveršanas izvēlne:

Uzklīkšķiniet uz **Start Capture/Stop Capture** lai izveidotu video klipus.

Uzklīkšķiniet uz **Set Frame Rate** , lai iestatītu attēlu kadru skaitu sekundē. Uzklīkšķiniet uz **Set Time Limit** , lai noteiktu video klipa laika ierobežojumu.

Piesardzība

- Nemēģiniet izjaukt vai mainīt ierīces daļas, ja vien tas ir noteikts atbilstoši instrukcijā.
- Nepieļaujiet ierīces saskari ar ūdeni vai šķidrumu. Ierīce nav ūdensizturīga.
- Gadījumā, ja ierīcē iekļūst šķidrums, atvienojiet ierīci no datora. Ja turpināsiet izmantot ierīci, var rasties strāvas trieciena risks vai izcelties ugunsgrēks. Lūdzu, konsultējieties ar produkta izplatītāju vai griezieties tuvākajā atbalsta centrā.
- Lai nepieļautu elektriskās strāvas trieciena risku, neatvienojiet vai nepievienojiet ierīci ar mitrām rokām.
- Nenovietojiet ierīci tuvu siltuma avotam vai liesmai.

Tehniskās specifikācijas

Modeļa nosaukums	PWC413
Lēcas	5 stikla lēca
Interfeiss	USB 2.0 interfeiss
Ieejas voltāža	5V
Fokusa diapazons	3.0cm ~ bezgalība
Kadru biežums	640 X 480: līdz 30 fps 1600 X 1200: līdz 10-15 fps
Krāsas	YUY2
Attēlu sensors	1/6" CMOS sensors
Attēla izšķirtspēja	1280 X 1024, 1600 X 1200
Pikseļi	100K / 350K / 480K / 1.3M pikseļi
USB kabeļa garums	145cm±2cm (ieskaitot USB spraudni)
OS atbalsta	Windows 2000/2003/ME/XP/Vista/7
Svars	140g
Izmēri (mm)	61mm×78mm×98mm

Tehniskā atbalsta un garantijas informācija

Lūdzu, skatiet www.prestigio.com f, lai iegūtu tehnisko atbalstu un garantijas informāciju.

Atzinums

Mēs cenšamies nodrošināt, lai informāciju šajā instrukcijā būtu precīza un pilnīga. Mēs neuzņemamies atbildību par kļūdām vai izlaidumiem tekstā. Prestigio patur tiesības veikt izmaiņas produktos bez iepriekšēja paziņojuma.