



Комплект поставки

1. Web-камера Prestigio
2. Диск в ПО
3. Руководство пользователя
4. Гарантийный талон

RU

Начало работы



1. Включите компьютер или ноутбук.
2. Подключите разъем USB к любому порту USB на компьютере.
3. Устройство будет установлено автоматически.
4. Устройство готово к работе.
5. Войдите в папку Мой компьютер → Устройство USB видео для начала работы.
6. Выберите пункт **Получить снимки** или нажмите кнопку **Снимок (Snap)** на камере для получения моментального снимка.
7. Выберите пункт **Удалить все изображения** для удаления всех моментальных снимков.

ВНИМАНИЕ:

Для использования других функций устройства следуйте приведенным инструкциям по установке дополнительного программного приложения.


Установка дополнительного приложения

1. После подключения устройства к компьютеру вставьте диск с программным обеспечением. На экране появится окно установки.
2. Нажмите кнопку **Далее** для начала установки или Отмена для выхода.

ВНИМАНИЕ:



Нажмите на кнопку **Ok** для установки неподписанного драйвера (**Unsigned Driver**). Данное сообщение является предупреждением Windows об отсутствии сертификатов у данной программы.

3. Программное приложение будет установлено автоматически. Нажмите кнопку **Завершить** для окончания установки.

Использование дополнительного приложения

Войдите в меню Пуск → Все программы → Prestigio Webcam → АТСар для использования приложения.


- **Меню файлов (File):**
Нажмите кнопку **создания файла захвата (Set Capture File)** для указания имени файла и его максимального размера.
- **Меню устройств (Devices):**
Нажмите на имени устройства для выбора источника аудио/видео.
- **Меню опций (Options):**
Нажмите кнопку **предварительного просмотра (Preview)** для отображения потокового видео. Нажмите кнопку **формат звука (Audio Format)** для настройки качества звука.



Нажмите кнопку **фильтра захвата звука (Audio Capture Filter)** для изменения настроек звука.




Нажмите кнопку **фильтра захвата видео (Video Capture Filter)** для настройки параметров видео, включая спецэффекты рамок, функцию слежения за лицом, настройки частоты, Video Proc Amp и управление камерой.



Нажмите кнопку **Video Capture Pin** для настройки потокового видео. Укажите желаемый размер итогового изображения (**Output Size**).

Внимание:

Большой размер изображения не всегда означает его лучшее качество.



- **Меню захвата (Capture):** Нажмите кнопку **Начать /остановить захват (Start Capture/Stop Capture)** для начала записи видео. Выберите пункт **Установки частоты кадров (Set Frame Rate)** для установки количества кадров в секунду. Выберите пункт **Установить лимит времени (Set Time Limit)** для ограничения записи по времени.

Предостережения

- Не пытайтесь разбирать или вносить изменения в конструкцию данного устройства.
- Не допускайте контакта устройства с водой или другими жидкостями. Данное устройство не является водонепроницаемым.

- При попадании воды или иной жидкости в устройство незамедлительно отключите его от компьютера. Дальнейшее использование устройства может привести к пожару или поражению током. Обратитесь в сервисный центр.
- Чтобы избежать риска поражения электрическим током, не прикасайтесь к устройству влажными руками.
- Не размещайте устройство вблизи источников тепла, не подвергайте его воздействию тепла или открытого пламени.

Технические характеристики

Модель	PWC413
Линзы	5 оптических стеклянных линз
Интерфейс	USB 2.0
Напряжение	5В
Фокусировка	3.0 см ~ бесконечность
Частота кадров	640 X 480: до 30 к/сек 1600 X 1200: до 10-15 к/сек
Цветность	YUY2
Сенсор	1/6" CMOS
Разрешение	1280 X 1024, 1600 X 1200
Кол-во пикселей	100К / 350К / 480К / 1.3М
Кабель USB	145см±2см (включая разъем USB)
Поддержка ОС	Windows 2000/2003/ME/XP/Vista/7
Вес	140гp
Габариты (мм)	61mm×78mm×98mm

Техническая поддержка и гарантии

Обратитесь к информации сайта www.prestigio.com для получения технической поддержки и информации о гарантийных обязательствах.

Примечания

Информация, содержащаяся в данном руководстве, соответствует входящему в комплект поставки устройству; производитель или продавец не несут ответственность за возможные неточности или ошибки. Компания Prestigio оставляет за собой право производить изменения без предварительного уведомления.