



Obsah balenia

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. Prestigio Webcam | 3. Rýchly sprievodca |
| 2. CD s ovládačmi | 4. Záručný list |

Začíname



1. Zapnite PC alebo notebook.
2. USB konektor pripojte k USB portu na PC alebo notebooku.
3. Ovládač zariadenia sa nainštaluje automaticky.
4. Zariadenie je pripravené na použitie.
5. Na spustenie vysielania videa kliknite na My Computer → USB Video Device.
6. Na zachytenie obrázku kliknite na **Take a new picture** alebo stlačte tlačidlo **Snap** na hornej strane zariadenia.
7. Na vymazanie zachytených obrázkov kliknite na **Delete all pictures on camera**.

POZNÁMKA:

Aby ste mohli používať všetky funkcie zariadenia, podľa popisu v nasledujúcej časti nainštalujte priložený obslužný softvér.

Inštalácia obslužného softvéru




1. Po pripojení zariadenia k PC alebo k notebooku a vložení CD s obslužným softvérom sa automaticky zobrazí inštalačné okno.
2. Na inicializáciu inštalácie kliknite na tlačidlo **Next**, na zrušenie kliknite na tlačidlo **Cancel**.

POZNÁMKA:

Ak sa zobrazí upozornenie, že sa pokúšate nainštalovať **nepodpísaný ovládač**, kliknite na tlačidlo **Ok**. Ide o informáciu systému Windows, že špecifický ovládač nie je certifikovaný na použitie v tomto systéme.

3. Obslužný softvér sa nainštaluje automaticky. Na dokončenie inštalácie kliknite na tlačidlo **Finish**.

Použitie obslužného softvéru




Na spustenie obslužného softvéru kliknite na Start → All Programs → Prestigio Webcam → Amcap.

- Menu **File**:
Na vytvorenie názvu súboru a určenie maximálnej veľkosti vysielaného videa kliknite na **Set Capture File**.
- Menu **Devices**:
Na výber vstupného video/audio zdroja kliknite na názov zariadenia.
- Menu **Options**:
Na zobrazenie živého vysielania kliknite na **Preview**. Na nastavenie kvality zvuku kliknite na **Audio Format**.

Na nastavenie komplexných vlastností audio vstupu a vlastností jednotlivých audio vstupov kliknite na **Audio Capture Filter**.




Na nastavenie rôznych rozšírených parametrov videa, vrátane špeciálnych efektov, sledovania tvárí, úpravu tváre, nastavenie frekvencie elektrického vedenia, zosilnenia obrazu a ovládania kamery kliknite na **Video Capture Filter**.



Na nastavenie parametrov vysielania videa kliknite na **Video Capture Pin**. V menu **Output Size** nastavte požadované rozlíšenie.

POZNÁMKA:

Najvhodnejšie rozlíšenie nemusí byť nevyhnutne najvyššie rozlíšenie.



● Menu **Capture**:

Na vytvorenie videoklipu kliknite na **Start Capture/Stop Capture**. Na nastavenie počtu snímok za sekundu kliknite na **Set Frame Rate**. Na nastavenie časového limitu videoklipu kliknite na **Set Time Limit**.

Upozornenia

- Ak to nie je výslovne povolené v tejto príručke, nepokúšajte sa rozoberať alebo modifikovať ktorúkoľvek časť tohto zariadenia.
- Nedovoľte, aby zariadenie prišlo do kontaktu s vodou alebo inou tekutinou. Zariadenie NIE JE odolné voči tekutinám.

- V prípade, že sa do vnútra zariadenia dostala voda, okamžite zariadenie odpojte od počítača. Ak budete pokračovať v jeho používaní, môže prísť ku vzniku požiaru alebo k elektrickému šoku. Kontaktujte vášho predajcu alebo centrum podpory.
- Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, zariadenie nikdy nepripájajte ani neodpájajte mokrými rukami.
- Zariadenie nikdy nepokladajte do blízkosti tepelných zdrojov ani ho nevystavujte priamemu ohňu.

Technické špecifikácie

Názov modelu	PWC413
Optika	5 sklenených šošoviek
Rozhranie	USB 2.0
Vstupné napätie	5 V
Rozsah ostrenia	3,0 cm ~ nekonečno
Snímacia frekvencia	640 x 480: Až do 30 snímkov/s 1600 x 1200: Až do 10-15 snímkov/s
Farby	YUY2
Obrazový senzor	1/6" CMOS senzor
Rozlíšenie obrazu	1280 x 1024, 1600 x 1200
Platné pixely	100 k / 350 k / 480 k / 1,3 M pixely
Dĺžka USB kábla	145cm±2cm (vrátane USB konektora)
Podporované OS	Windows 2000/2003/ME/XP/Vista/7
Váha	140g
Rozmery (mm)	61mm×78mm×98mm

Technická podpora a záručné informácie

Informácie o technickej podpore nájdete na stránke www.prestigio.com a o záruke na priloženom záručnom liste.

Zrieknutie sa práv

Vyvinuli sme maximálne úsilie, aby boli informácie a postupy uvedené v tomto užívateľskom manuáli presné a kompletne. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek chyby a opomenutia. Prestigio si vyhradzuje právo pozmeniť produkt bez predchádzajúceho oznámenia.