

A csomag tartalma

- * Vékony multimédia billentyűzet * USB/PS2 adapter
- * Kézikönyv

A speciális billentyűkről

A billentyűzetet 7 speciális gomb található, mely segít önnek kényelmesebben, gyorsabban használnia a számítógépét.

	Media Player	Az operációs rendszere alapértelmezett multimédia lejátszó programjának az elindítása.
	Pre Track	Visszafelé lépés a multimédia tartalmak lejátszásakor.
	Play/Pause	A multimédia tartalom lejátszásnak elindítása vagy szüneteltetése.
	Stop	Multimédia tartalom lejátszásának megállítása.
	Next Track	Előrefelé lépés a multimédia tartalmak lejátszásakor.
	Email	Az operációs rendszere alapértelmezett levelező programjának az elindítása.
	Explorer	Az operációs rendszere alapértelmezett böngésző programjának az elindítása.