

Pakete yra:

- * plona multimedijos klaviatūra;
- * USB/PS2 adapteris;
- * vartotojo vadovas.

Informacija apie greituosius mygtukus

Naudodamiesi 7 naudingais greitaisiais klaviatūros mygtukais, sutaupysite laiko, norėdami atsidaryti interneto tinklalapį, el. paštą ar multimedijos valdymą.

Medija	Medijos grotuvas	CD klausymas ir medijos turinys
	Pre Track	Pereina prie ankstesnio medijos failo. Paspaudus vieną kartą, pasikeičia vienas failas.
	Play/Pause	Groja ar nustato pauzę. Esant pauzei, grojimas vėl prasidės dar kartą paspaudus šį mygtuką.
	Stop	Sustabdo grojimą.
	Next Track	Pereina prie kito medijos failo. Paspaudus vieną kartą, pasikeičia vienas failas.
	Email	Atidaro numatytą el. pašto programą. Jeigu nežinote, kokia yra nustatyta el. pašto programa, tai sužinosite paspaudę šį mygtuką. Galima iš naujo nustatyti, kad, paspaudus šį mygtuką, atsidarys kita el. pašto programa ar apskritai kitokia programa.
	Explorer	Atidaro interneto tinklalapį.