

Pakas saturs

- * Plāna multimediju klaviatūra * USB/PS2 adapters
- * Lietotāja instrukcija

Karstie taustiņi

7 noderīgi karstie taustiņi nodrošina laika ietaupīšanu pieejā tīmeklim un e-pastam, kā arī multimediju kontrolei.

Media	Mediju atskaņotājs	Atskaņojiet CD un saturu
	Atpakaļ	Pāriet uz nākošo ierakstu. Nospiediet vienreiz, lai patītu vienu ierakstu uz priekšu.
	Atskaņot/pauze	Atskaņojiet vai iestatiet pauzi. Kad nospiesta pauze, nospiediet atkal pogu, lai atsāktu atskaņošanu.
	Stop	Atskaņošanas apturēšana
	Uz priekšu	Pārslēdziet uz nākošo ierakstu. Katru reizi nospiežot pārslēdziet vienu ierakstu uz priekšu.
	E-pasts	Uzsāciet noklusējuma programmu. Ja nezināt, kāda ir noklusējuma e-pasta programma, nospiediet šo taustiņu, lai uzzinātu. Varat noteikt vēlreiz e-pasta taustiņu, lai uzsāktu vēl vienu e-pasta programmu vai citu programmu.
	Pārlūks	Atveriet pārlūku