

Uvod


Hvala što ste nabavili **Prestigio Solar Powered Bluetooth Hands Free**. Izvrsno ste odabrali i nadamo se da ćete uživati u svim uzbudljivim mogućnostima istog. Molimo pažljivo pročitajte korisnički priručnik prije korištenja proizvoda, te pratite sve procedure kako bi potpuno uživali u svim mogućnostima proizvoda.

Sadržaj paketa

Glavna jedinica X 1
Montažna podloga X 1
Punjač za vozilo X 1

USB kabl X 1
Brzi priručnik X 1
Jamstvena kartica X 1

Pregled proizvoda



Pregled funkcija gumba

Funkcija	Status uređaja	Aktivnost
Za uključivanje - ON	Power OFF	Pritisnite i držite  na 2 sekunde.
Za isključivanje - OFF	Power ON	Pritisnite i držite  na 5 sekundi.
Reguliranje jačine zvuka	Talking	Pritisnite  / 
Prijenos poziva	Talking	● Pritisnite  jednom za prijenos poziva s mobilnog telefona na uređaj. ● Pritisnite i držite  na 1 sekundu za prijenos s uređaja na mobilni telefon.
Odgovor na poziv	Ringing	Pritisnite 
Kraj poziva	Talking	Pritisnite 
Poziv na čekanju	Talking	Pritisnite i držite  na 1 sekundu
Biranje zadnjeg broja	Idle	Pritisnite i držite  na 1 sekundu
Glasovno biranje	Idle	Pritisnite 
Odbijanje poziva	Ringing	Pritisnite i držite  na 1 sekundu
Za početak udvajanja	Power OFF	Pritisnite i držite  na 5 sekundi
Za isključivanje zvonjenja ON/OFF	Ringing	Pritisnite i držite  na 1 sekundu
Za isključivanje MIC ON/OFF	Talking	Pritisnite i držite  na 1 sekundu

Status baterije	Power ON/Idle	Pritisnite  i  istodobno
Status punjenja solarne energije ON/OFF	Power ON	Pritisnite i držite  na 5 sekundi

Status LED indikatora i zvuk signala

Funkcija	Zvuk signala	LED status
Uključeno - ON	Ton uključivanja	LED ubrzano trepti plavo 5 puta
Isključeno - OFF	Ton isključivanja	LED ubrzano trepti plavo 5 puta
Udvajanje	Beep dvaput	LED svijetli plavo postojano
Nema veze između uređaja i mobilnog telefona	Nema beep-a	LED trepti plavo svake 3 sekunde
Uređaj i mobilni telefon su spojeni	Jedan beep	LED svijetli plavo svakih 5 sekundi
Nenamjeran gubitak veze	Nema beep-a	LED i baterije statusa LED trepne svake 3 sekunde
Mute funkcija aktivirana kad je poziv primljen	Nema beep-a	LED treperi plavo svakih 0.5 sekunde
Mute funkcija aktivirana tijekom poziva	Beep povremeno	LED treperi plavo svakih 0.5 sekunde
Punjenje pomoću punjača iz vozila	Nema beep-a	LED statusa baterije svijetli crveno
Punjenje dovršeno	Nema beep-a	LED statusa baterije je isključen
Napajanje baterije pri kraju	Beep povremeno	LED treperi plavo i LED statusa baterije crveno istodobno

Instalacija uređaja

Instaliranje uređaja




Radi čim manjeg ometanja pogledu vozača i čim bolje izvedbe mikrofona i solarnog punjenja, preporuča se postavljanje i pričvršćivanje uređaja, bilo s 3M trakom ili prijanjaljkam, u gornji lijevi ugao vjetrobrana, kako je prikazano.

Punjenje uređaja



Pomoću punjača iz vozila:

- Otvorite **PWR** port punjenja na uređaju i spojite punjač vozila s uređajem. LED statusa baterije trebao bi svijetliti crveno.
- Baterija uređaja biti će sasvim puna za oko 2 sata.



Pomoću solarne ploče:

- Jednostavno usmjerite solarnu ploču na poledini uređaja u smjeru sunca.
- 3 sata punjenja solarne ploče omogućit će oko 30 minuta razgovora. Trajno punjenje omogućit će dovoljno napajanja za održavanje normalnog rada.
- Pritisnite i držite (+) na 5 sekundi da uključite/isključite LED statusa baterije ON/OFF. Obratite se na prethodno poglavlje radi više informacija.

Status baterije

● Pritisnite (+) i (-) simultano za prikaz statusa baterije.				
Broj crvenih treptaja i beep-ova	4 puta	3 puta	2 puta	jednom

Preostalo vrijeme za razgovor	> 7 sati	> 5 sati	> 3 sata	< 3 sata
● LED statusa treperi plavo i LED statusa baterije crveno istodobno, dok je baterija uređaja ispod 10%.				

Započinjanje

Napajanje ON/OFF



- Pritisnite i držite  na 2 sekunde kako bi uključili uređaj. Booting ton se emitira i status LED treperi ubrzano plavo 5 puta.
- Pritisnite i držite  na 5 sekundi kako bi isključili uređaj. Ton isključivanja se emitira i status LED treperi ubrzano plavo 5 puta.

Udvajanje




- Počnite s isključenim uređajem. Pritisnite i držite  na 5 sekundi. 2 kratka beep-a će se emitirati nakon booting ton-a i status LED će svijetliti plavo.
- Aktivirajte mobile phone bluetooth funkciju i počnite traženje za bluetooth uređajima. Obratite se na priručnik mobilnog telefona radi više informacija.
- Odaberite "BHF2A" iz liste uređaja.
- Unesite "0000" kad vas se zatraži odgovarajuća lozinka.
- Beep će se emitirati kad su uređaji udvojeni kako treba.
- Uređaj će izaći iz moda udvajanja automatski ako nije uspješno.

Automatsko ponovno spajanje

- Uređaj će automatski ponovno spajati na udvojeni mobilni telefon u dometu nakon uključivanja.
- Uređaj će automatski ponovno spajati na udvojeni mobilni telefon prethodno izvan dometa, kad uređaji budu u dometu ponovno. Pritisnite  kako bi ručno ponovno spojili uređaje.


Osnovne operacije

Odgovaranje na pozive




- Pritisnite  kako bi odgovorili na dolazni poziv.
- Pritisnite i držite  na 1 sekundu za aktiviranje prekida zvuka tona zvonjenja. Ponovite proceduru za povratak tona zvonjenja.
- Pritisnite i držite  na 1 sekundu za odbijanje dolaznog poziva.

Pozivanje/Prekid poziva



- Pritisnite  i izgovorite registrirano ime sa liste govornog biranja za aktiviranje funkcije govornog biranja. Ova je funkcija dostupna jedino ako je podržana od mobilnog telefona.
- Pritisnite i držite  na 1 sekundu kako bi aktivirali funkciju ponovnog biranja zadnjeg broja.
- Pritisnite  za kraj telefonskog poziva.

Tijekom telefonskih poziva



- Pritisnite (+)(-) kako bi pdesili jačinu zvuka u 8 razina.
- Pritisnite [] za prijenos telefonskog poziva s mobilnog telefona na uređaj. Pritisnite i držite (+) na 1 sekundu za prijenos telefonskog poziva s uređaja na mobilni telefon.
- Pritisnite i držite [] na 1 sekundu za aktiviranje MIC mute. Periodični beep se emitira tijekom mute sesije. Ponovite proceduru za povratak na telefonski poziv.
- Pritisnite i držite [] na 1 sekundu kako bi primili drugi dolazni poziv (poziv na čekanju). Ponovite gornje procedure za povratak na prvi telefonski poziv.

Dopunske informacije

Opres

- Nemojte NIKAKO ispuštati uređaj s visine.
- Nemojte NIKAKO modificirati, popravljati ili rastavljati uređaj.
- Nemojte NIKAKO izlagati uređaj izravno vodi, alkoholu, benzenskim otopinama i sl., niti radi čišćenja.
- Nemojte NIKAKO izlagati uređaj izravno na izvore grijanja ili vatre.
- Nemojte NIKAKO smještati teške predmete na uređaj.
- Zaštitite uređaj od vlage i prašine.

Dodatne informacije

- Domet pokrivanja Bluetooth komunikacije osmišljen je da bude u maksimumu od 10 metara, a stvarni uvjeti mogu varirati prema okruženju i preprekama.
- Uređaj je kompatibilan jedino s mobilnim telefonima koji podržavaju Bluetooth headset ili hands free profile.
- Radi osiguranja ispravnog rada, uređaj ne bi trebao biti u blizini drugih uređaja (bežičnih LAN uređaja, mikrovalne pećnice i sl.) koji rade u isto rasponu frekvencija (ISM band, 2.402GHz ~ 2.480GHz).

- Molimo isključite uređaj u okružju potencijalno eksplozivne atmosfere. U rijetkim prigodama, uređaj bi mogao stvoriti iskre što bi moglo dovesti do neočekivane eksplozije i rezultirati ozljedama.
- Punjiva je baterija u uređaju osmišljena da izdrži dugo vremena. Nova baterija, ili ona koja nije dulje korištena mogla bi dovesti do smanjenja kapaciteta pri prvim punjenjima/praznjenjima.
- Kad se uređaj puni solarnom pločom, radno vrijeme uključujući vrijeme razgovora i standby vrijeme, biti će produženo kontinuirano bez podrške punjača iz vozila.

Specifikacije proizvoda

Chipset	BC5MM
Bluetooth Version	2.1 Bluetooth Standard
Podržani profili	HFP, HSP, SDAP, GAP
Frekvencija	2.402GHz ~ 2.480 GHz (ISM band)
Raspon pokrivanja	10 metara (33 Feet)
Zvučnik	32pi, 0.5W~0.8W
Radni raspon	Do 10 metara (33 feet)
Vrijeme razgovora	15 sati
Standby vrijeme	500 sati
MIC	4pi, 1.5T, ~42dB
Kapacitet baterije	500mAh, 3.7V
Vrijeme punjenja	2 sata (punjač vozila) 30 sati (punjač solarne ploče)
Dimenzije proizvoda	91.3mm (L) x 50.5mm (W) x 13.3mm (T)
Težina	60g

Tehnička podrška i obavijest o jamstvu

Obratite se na www.prestigio.com radi tehničke podrške i priložene jamstvene kartice za obavijest o jamstvu.

Odricanje

Činimo sve napore kako bi osigurali da obavijesti i procedure iz ovog korisničkog priručnika budu točne i potpune. Nikakva odgovornost ne može i neće biti prihvaćena radi ikojih grešaka ili propusta. **Prestigio** pridržava pravo izmjena bez daljnjih obavijesti za bilo koji proizvod.