


Einführung

Danke für den Kauf des **Prestigio Solar Powered Bluetooth Hands Free**. Sie haben eine ausgezeichnete Wahl getroffen, und wir hoffen, dass Sie alle Fähigkeiten dieses Produktes nutzen können. Lesen Sie vor der Benutzung des Produkts das Benutzerhandbuch bitte sorgfältig durch und befolgen alle Verfahren in dieser Schnellanleitung, damit Sie sich an allen Features des Produkts vollkommen erfreuen können.

Paketinhalt

- Hauptgerät X 1**
Befestigungsgestell X 1
Autoladegerät X 1
- USB-Kabel X 1**
Schnellanleitung X 1
Garantiekarte X 1

Produktübersicht



Zusammenfassung der Tastenfunktionen

Funktion	Gerätestatus	Maßnahme
Anschalten	Strom aus	 2 Sekunden lang gedrückt halten.
Ausschalten	Strom an	 5 Sekunden lang gedrückt halten.
Lautstärke erhöhen/vermindern	Sprechen	 /  drücken.
Einen Anruf weiterleiten	Sprechen	•  einmal drücken, um einen Anruf vom Handy zum Gerät weiterzuleiten. •  1 Sekunde lang gedrückt halten, um einen Anruf vom Gerät zum Handy weiterzuleiten.
Einen Anruf beantworten	Klingeln	 drücken.
Einen Anruf beenden	Sprechen	 drücken.
Anruf warten lassen	Sprechen	 1 Sekunde lang gedrückt halten.
Letzte Nummer nochmals wählen	Untätig	 1 Sekunde lang gedrückt halten.
Wählen mit der Stimme	Untätig	 drücken.
Anruf ablehnen	Klingeln	 1 Sekunde lang gedrückt halten.
Paarung beginnen	Strom aus	 5 Sekunden lang gedrückt halten.
Stummschalten des Klingelns an/aus	Klingeln	 1 Sekunde lang gedrückt halten.
Stummschalten des Mikrofons an/aus	Sprechen	 1 Sekunde lang gedrückt halten.
Batteriestatus	Strom	 und  gleichzeitig

Ladestatus der Sonnenenergie an/aus	an/Untätig	drücken.
	Strom an	 5 Sekunden lang gedrückt halten.

LED-Anzeigestatus und Signalton

Funktion	Signalton	Status der LED
Strom an	Hochfahrton	LED blinkt 5-mal schnell mit blauem Licht
Strom aus	Herunterfahrton	LED blinkt 5-mal schnell mit blauem Licht
Paarung	2 Pieptöne	LED leuchtet ständig blau
Keine Verbindung zwischen Gerät und Handy	Kein Piepton	LED blinkt alle 3 Sekunden mit blauem Licht
Gerät und Handy sind verbunden	1 Piepton	LED blinkt alle 5 Sekunden mit blauem Licht
Unbeabsichtigter Verlust der Verbindung	Kein Piepton	LED und Batteriestatus-LED blinken alle 3 Sekunden
Stummschaltfunktion aktiviert, wenn ein Telefonanruf ankommt	Kein Piepton	LED blinkt alle 0,5 Sekunden mit blauem Licht
Stummschaltfunktion während eines Telefonanrufs aktiviert	Ständige Pieptöne	LED blinkt alle 0,5 Sekunden mit blauem Licht
Aufladen mit Autoladegerät	Kein Piepton	Batteriestatus-LED leuchtet rot

Aufladen beendet	Kein Piepton	Batteriestatus-LED ist aus
Schwache Batterie	Ständige Pieptöne	LED blinkt mit blauem Licht, und Batteriestatus-LED blinkt gleichzeitig mit rotem Licht


Installation des Geräts

Installation des Geräts



Um die Sicht des Fahrers so wenig wie möglich zu behindern und die Mikrofonleistung bestmöglich zu erhöhen, wird empfohlen, das Gerät mit 3M-Bändern oder Saugnäpfen in der oberen linken Ecke der Windschutzscheibe anzubringen und zu befestigen, wie es links gezeigt ist.

Aufladen des Geräts



Mit dem Autoladegerät:

- Öffnen Sie den **PWR**-Ladeanschluss am Gerät und schließen das Autoladegerät ans Gerät an. Die Batteriestatus-LED sollte rot leuchten.
- Die Gerätebatterie wird in etwa 2 Stunden voll geladen.



- Mit Sonnenzellenplatte:
- Richten Sie die Sonnenzellenplatte an der Rückseite des Geräts einfach auf die Sonne aus.
 - Wenn Sie 3 Stunden lang mit Sonnenzellenplatte aufladen, erhalten Sie eine Gesprächszeit von etwa 30 Minuten. Durch ständiges Aufladen erhalten Sie genügend Energie, um den normalen Betrieb aufrechtzuerhalten.
 - Halten Sie  5 Sekunden lang gedrückt, um die Batteriestatus-LED an-/auszuschalten. Weitere Informationen erhalten Sie im vorigen Abschnitt.

Batteriestatus

- Drücken Sie  und  gleichzeitig, um den Batteriestatus anzuzeigen.

Anzahl der roten Blitze und Pieptöne	4-mal	3-mal	2-mal	einmal
Restliche Sprechzeit	> 7 Stunde n	> 5 Stunde n	> 3 Stunde n	< 3 Stunde n

- Die Status-LED blinkt blau, und die Batteriestatus-LED blinkt gleichzeitig rot, wenn der Ladezustand der Gerätebatterie niedriger als 10% ist.

Erste Schritte

Strom an / aus



- Halten Sie  2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät anzuschalten. Es ertönt ein Hochfahrton, und die Status-LED blinkt 5-mal schnell mit blauem Licht.
- Halten Sie  5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Es ertönt ein Herunterfahrton, und die Status-LED blinkt 5-mal schnell mit blauem Licht.

Paarung



- Beginn bei ausgeschaltetem Gerät. Halten Sie  5 Sekunden lang gedrückt. Nach dem Hochfahrton werden 2 kurze Pieptöne abgegeben, und die Status-LED leuchtet blau.
- Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Handys, und beginnen Sie, nach Bluetooth-Geräten zu suchen. Weitere Informationen erhalten Sie im Handbuch des Handys.




- Wählen Sie "BHF2A" aus der Geräteliste aus.
- Geben Sie "0000" ein, wenn Sie nach einem Passwort gefragt werden.
- Es ertönt ein Piepton, wenn die Geräte erfolgreich gepaart wurden.
- Das Gerät beendet den Paarungs-Modus automatisch, wenn die Paarung nicht erfolgreich war.

Automatische Neuverbindung

- Das Gerät verbindet sich nach dem Einschalten automatisch wieder mit dem gepaarten Handy, das sich in Reichweite befindet.
- Das Gerät verbindet sich auch automatisch wieder mit dem gepaarten Handy, das vorher außer Reichweite war, wenn es wieder in Reichweite kommt. Drücken Sie , um die Geräte manuell wieder zu verbinden.

Grundlegende Bedienvorgänge

Beantwortung von Anrufen



- Drücken Sie , um einen ankommenden Anruf zu beantworten.
- Halten Sie  1 Sekunde lang gedrückt, um den Klingelton stummzuschalten. Wiederholen Sie obigen Vorgang, um den Klingelton wieder anzuschalten.
- Halten Sie  1 Sekunde lang gedrückt, um einen ankommenden Anruf zurückzuweisen.

Herstellen/Beenden von Anrufen



- Drücken Sie , und sprechen Sie den gespeicherten Namen in die Stimmenwählliste, um die Stimmenwählfunktion zu aktivieren. Diese Funktion gibt es nur, wenn sie vom Handy unterstützt wird.
- Halten Sie  1 Sekunde lang gedrückt, um die Funktion zum erneuten Wählen der letzten Nummer zu aktivieren.
- Drücken Sie , um einen Telefonanruf zu beenden.

Während der Telefonanrufe



- Drücken Sie / , um die Lautstärke in 8 Stufen einzustellen.
- Drücken Sie , um einen Telfonanruf vom Handy zum Gerät weiterzuleiten. Halten Sie  1 Sekunde lang gedrückt, um einen Telefonanruf vom Gerät zum Handy weiterzuleiten.
- Halten Sie  1 Sekunde lang gedrückt, um das Mikrofon stummzuschalten.

Während der Stummschaltung wird ein regelmäßiger Piepton abgegeben. Wiederholen Sie obigen Vorgang, um das Gespräch fortzusetzen.

- Halten Sie  1 Sekunde lang gedrückt, um einen zweiten ankommenden Anruf entgegenzunehmen (Anruf wartet). Wiederholen Sie obigen Vorgang, um das erste Gespräch fortzusetzen.

Ergänzende Informationen

Vorsicht

- Lassen Sie das Gerät **NICHT** tief herabfallen.
- Verändern, reparieren und demontieren Sie das Gerät **NICHT**.
- Wasser, Alkohol, Benzinlösungen usw. dürfen **NICHT** direkt an das Gerät herankommen, auch nicht für Reinigungszwecke.
- Das Gerät darf **NICHT** direkt mit erhitzten und brennbaren Quellen in Berührung kommen.
- Stellen Sie **KEINE** schweren Gegenstände auf das Gerät.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Staub.

Zusätzliche Informationen

- Das Bluetooth hat eine Reichweite von maximal 10 Meter, und die tatsächlichen Bedingungen hängen von der Umgebung und von Hindernissen ab.
- Das Gerät ist nur mit solchen Handys kompatibel, die Bluetooth-Headsets oder freihändige Profile unterstützen.
- Damit das Gerät richtig funktioniert, sollte es nicht in der Nähe anderer Geräte (WLAN-Geräte, Mikrowellenöfen usw.) benutzt werden, die im selben Frequenzbereich (ISM-Band, 2,402 GHz - 2,480 GHz) arbeiten.
- Schalten Sie das Gerät in einer Umgebung mit explosiver Atmosphäre bitte aus. In seltenen Fällen könnte das Gerät Funken erzeugen, was zu einer unerwarteten Explosion und Körperverletzung führen könnte.

- Die wiederaufladbare Batterie im Gerät hat eine lange Lebensdauer. Eine neue Batterie oder eine, die noch nicht lange benutzt worden ist, könnte nach den ersten paar Lade-/Entladezyklen eine verringerte Kapazität haben.
- Wenn das Gerät mit einer Sonnenzellenplatte aufgeladen wird, wird die Betriebszeit einschließlich der Gesprächszeit und Standbyzeit ohne Hilfe durch das Autoladegerät ständig verlängert.

Produktspezifikationen	
Chipset	BC5MM
Bluetooth-Version	2.1 Bluetooth Standard
Unterstützte Profile	HFP, HSP, SDAP, GAP
Frequenz	2,402 GHz - 2,480 GHz (ISM-Band)
Reichweite	10 Meter
Lautsprecher	32pi, 0,5 W - 0,8 W
Betriebsreichweite	Bis zu 10 Meter
Gesprächszeit	15 Stunden
Standbyzeit	500 Stunden
Mikrofon	4pi, 1.5T, -42 dB
Batteriekapazität	500 mAh, 3,7 V
Ladezeit	2 Stunden (Autoladegerät) 30 Stunden (Sonnenzellenplatten-Ladegerät)
Abmessungen des Produkts	91,3 mm (L) x 50,5 mm (B) x 13,3 mm (T)
Gewicht	60 g

Informationen zu technischer Unterstützung und Garantie

Zur technischen Hilfe siehe bitte www.prestigio.com, und
Garantieinformationen finden Sie auf der beigefügten Garantiekarte.

Haftungsausschluss

Wir geben uns alle Mühe zu gewährleisten, dass die Informationen und
Verfahren in diesem Benutzerhandbuch genau und vollständig sind.
Aber wir können und wollen keine Verantwortung für irgendwelche
Fehler oder Unterlassungen übernehmen. **Prestigio** behält sich das
Recht auf Änderungen aller Produkte vor.