

Bevezető

Köszönjük, hogy megvásárolta a **Prestigio Napelemes Bluetooth kihangosító** készüléket. Kérjük, mielőtt használni kezdi a készüléket, gondosan olvassa el ezt a dokumentumot és tartsa be az ebben foglaltakat.

A csomag tartalma

Kihangosító készülék X 1

Tartókar X 1


Szivargyújtó töltő X 1

USB kábel X 1

Használati utasítás X 1

Jótállási jegy X 1

Áttekintés




Kezelőszervek		
Funkció	A készülék állapota	Teendő
Bekapcsolás	Kikapcsolva	Nyomja meg és tartsa lenyomva 2mp-re:
Kikapcsolás	Bekapcsolva	Nyomja meg és tartsa lenyomva 5mp-re:
Hangerő beállítása	Beszélgetés	Nyomja meg: /
Hívásátadás	Beszélgetés	• Nyomja meg a gombot a mobiltelefonról való hívásátvételhez. • Tartsa lenyomva 1mp-re a gombot a hívás mobiltelefonra való átadásához.
Hívásfogadás	Csöngés	Nyomja meg:
Hívásbefejezés	Beszélgetés	Nyomja meg:
Hívástartás	Beszélgetés	Tartsa lenyomva 1mp-re:
Utolsó szám hívása	Készzenlét	Tartsa lenyomva 1mp-re:
Hanghívás	Készzenlét	Nyomja meg:
Hívás elutasítása	Csöngés	Tartsa lenyomva 1mp-re:
Párosítás	Kikapcsolva	Tartsa lenyomva 5mp-re:
Csengés tiltás	Csöngés	Tartsa lenyomva 1mp-re:
Némítás	Beszélgetés	Tartsa lenyomva 1mp-re:
Akkumulátor állapota	Készzenlét	Nyomja meg egyszerre:
Napelemes töltés Be/Ki	Készzenlét	Tartsa lenyomva 5mp-re:

LED állapotjelző és hangjelzések		
Funkció	Hangjelzés	Állapotjelzés
Bekapcsolás	Bekapcsolási dallam	Kék felvillanás 5 alkalommal
Kikapcsolás	Kikapcsolási dallam	Kék felvillanás 5 alkalommal
Párosítás	Két csippanás	Folyamatos kék világítás
Nincs kapcsolat a telefonnal	Nincs hang	Kék felvillanás 3 mp-ig
Telefon csatlakoztatva	Egy csippanás	Kék felvillanás 5 mp-ig
Kapcsolat megszakadása	Nincs hang	Az állapotjelző és az akkujelző LED 3mp-ként felvillan
Némitás aktiválva, hívásfogadás közben	Nincs hang	Kék felvillanás fél másodpercenként
Némitás aktiválva beszélgetés közben	Folyamatos csipogás	Kék felvillanás fél másodpercenként
Töltés szivargyújtóról	Nincs hang	Az akkujelző LED pirosan világít
Töltés vége	Nincs hang	Az akkujelző LED nem világít
Alacsony akkufeszültség	Folyamatos csipogás	Az állapotjelző (kék) és az akkujelző (piros) LED egyszerre villog.


A készülék telepítése

A készülék elhelyezése




A megfelelő napelemes töltés érdekében és mikrofon-érzékenység miatt, javasoljuk hogy a készüléket az autó szélvédőjének bal felső sarkában helyezze el. Kérjük ügyeljen arra, hogy a szélvédőn kilátást ne akadályozza a készülék.

A készülék töltése



Szivargyűjtő csatlakozóiról:

- Nyissa ki a **PWR** feliratú csatlakozót és csatlakoztassa a mellékelt szivargyűjtő csatlakozós kábelt.
- Az akku kb. 2 óra alatt töltődik fel.



Napelemről:

- Egyszerűen fordítsa a készülék hátát a napfény felé.
- Kb. 3 óra alatt 30 perc beszélgetésre elegendő töltés kerül az akkumulátorba.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot 5 másodpercre, az akkuállapot kijelző LED Be-/Kikapcsolásához.

Akkuállapot


• Nyomja meg a  és  gombokat egyszerre.

Piros felvillanások és csippanások száma	4	3	2	1
Hátralévő beszélgetési idő	> 7 óra	> 5 óra	> 3 óra	< 3 óra

• Az állapotjelző (kék) és az akkujelző (piros) LED egyszerre és folyamatosan villog, ha az akkufeszültség 10% alá csökken.


Kezdeti lépések

Be- és kikapcsolás



- A bekapcsoláshoz nyomja meg és 2 másodpercig tartsa lenyomva a  gombot. A bekapcsoláskor hangjelzés hallatszik, az állapotjelző LED ötöt villan.
- A bekapcsoláshoz nyomja meg és 5 másodpercig tartsa lenyomva a  A kikapcsoláskor hangjelzés hallatszik, az állapotjelző LED ötöt villan.

Párosítás



- Kikapcsolt készüléknél nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig a  gombot. Két rövid csippanás hallatszik, az állapotjelző kékén világít.
- Kapcsolja be a mobiltelefonja Bluetooth funkcióját és keresse meg a közelben lévő készülékeket.



- A listából válassza ki a "BHF2A" azonosítójú készüléket.
- Ha a készülék kódot kér, írja be a következő: "0000". (Idézőjelek nélkül.)
- Csippanás hallatszik, ha a párosítás sikeres.
- Sikeres párosítás után a készülék automatikusan kilép a párosítás módból.

Automatikus újracsatlakozás

- A készülék automatikusan csatlakozik a párosított telefonhoz, ha az a hatókörön belül van.

Használat

Hívásfogadás




- A  gomb megnyomásával fogadhatja a bejövő hívásokat.
- A csengőhang némításához nyomja meg és tartsa lenyomva 1mp-ig a  gombot.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva 1 mp-ig a  gombot a bejövő hívás elutasításához.

Hívásindítás / Befejezés



- Nyomja meg a  gombot és mondja be a felhívni kívánt fél nevét. (Ez a csak a hangtárcsázást támogató mobilkészülékekkel működik. Kérjük olvassa el a telefonja kezelési utasítását.)
- Nyomja meg és 1mp-ig tartsa lenyomva a  gombot az utoljára hívott szám hívásához.
- A  gombbal fejezheti be a hívást.

A hívás közben...



- A  gombokkal állíthatja a hangerőt.
- A  gombbal vehet át beszélgetést a telefonról. A  gomb 1mp-ig tartó nyomva tartásával átadhatja a hívást a telefonra.
- A  1mp-ig tartó nyomva tartásával némíthatja a mikrofont. Ugyan így szüntetheti meg a némitást.
- A  gomb 1mp-ig nyomva tartásával fogadhat második hívást és térhet vissza az első híváshoz. (Hívásvárakoztatás.)

Kiegészítő információk

Figyelmeztetések

- Soha ne ejtse vagy dobja le a készüléket.
- Soha ne szerelje szét a készüléket, vagy ne próbálja megjavítani.
- Soha ne öntsön folyadékot a készülék belsejébe. Ügyeljen rá, hogy ne érintkezzen a készülék folyadékkal, különösen oldószerekkel.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen hőforrás sugárzásának.
- Ügyeljen rá, hogy a készülék ne érintkezzen hegyes, éles, kemény tárgyakkal.
- Óvja a készüléket a nedvességtől és a portól.

Egyéb információk

- A Bluetooth adatátvitel a készülék és a telefon között maximum 10 méter, azonban a távolság több külső tényezőtől függhet.
- A készülék csak a Bluetooth headsetet támogató mobiltelefonokkal működik együtt.
- A készülék megfelelő működését zavarhatják a közelben elhelyezkedő WiFi eszközök, mikrohullámú sütők, hasonló eszközök. (ISM sáv, 2.402GHz ~ 2.480GHz).
- Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki az eszközt.
- Az akkumulátor az első pár teljes töltési/kisütési ciklus után éri el a teljes kapacitását.

Termékjellemzők	
Lapkakészlet	BC5MM
Bluetooth verzió	2.1 Bluetooth Standard
Támogatott profilok	HFP, HSP, SDAP, GAP
Frekvencia	2.402GHz ~ 2.480 GHz (ISM sáv)
Hatótávolság	10 méter (33 láb)
Hangszóró	32pi, 0.5W~0.8W
Beszélgetési idő	15 óra
Készenléti idő	500 óra
Mikrofon	4pi, 1.5T, -42dB
Akkumulátor	500mAh, 3.7V
Töltési idő	2 óra(autós töltő) 30 óra (napelemmel)
Méretek	91.3mm (H) x 50.5mm (Sz) x 13.3mm (M)
Tömeg	60g

Támogatás és jótállás (angol nyelven)

Kérjük látogassa meg a www.prestigio.com oldalt a technikai és jótállási információkért. Magyar nyelvű jótállási jegyet az értékesítési csomagban talál.

Felelősség kizárása

A Prestigio törekszik arra, hogy az itt leírt adatok, műveletek leírása pontos legyen. A Prestigio nem vállal felelősséget a dokumentumban szereplő esetleges hibákért, továbbá fenntartja a jogot a változtatásra.