


Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zestawu głośnomówiącego Bluetooth zasilanego energią słoneczną. Dokonałeś doskonałego wyboru i mamy nadzieję, że będziesz cieszył się wszystkimi możliwościami urządzenia. Prosimy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi przed użyciem produktu i wykonać wszystkie procedury w instrukcji, aby w pełni cieszyć się wszystkimi cechami produktu.

Zawartość Opakowania

Urządzenie Główne x 1	Kabel USB X 1
Uchwyt Montażowy X 1	Skrócona Instrukcja
Ładowarka samochodowa x 1	Użytkowania x 1 szt.
1	Karta Gwarancyjna X 1

Wygląd Produktu:



Podsumowanie Funkcji Przycisków

Funkcja	Status urządzenia	Czynność
Włącz. zasilania	Wyl. zasilania	Wciśnij i przytrzymaj  przez 2 sek.
Wyłącz. zasilania	Wł. zasilania	Wciśnij i przytrzymaj  przez 5 sek.
ZWIĘK./ZMNIĘ. głośności	Rozmowa	Wciśnij  / 
Przekierowanie połączenia	Rozmowa	- Wciśnij  jeden raz, aby przekierować połączenie z telefonu komórkowego na urządzenie. - Wciśnij i przytrzymaj  przez 1 sekundę, aby przekierować połączenie z urządzenia na telefon komórkowy.
Odbieranie połączenia	Dzwonek	Wciśnij 
Kończenie połączenia	Rozmowa	Wciśnij 
Połączenie oczekujące	Rozmowa	Wciśnij i przytrzymaj  przez 1 sek.
Ponowne Wybieranie Ostatniego Numeru	Stan uśpienia	Wciśnij i przytrzymaj  przez 1 sek.
Wybieranie Głosowe	Stan uśpienia	Wciśnij 
Odrzucenie połączenia	Dzwonek	Wciśnij i przytrzymaj  przez 1 sek.
Aby rozpocząć parowanie	Wyl. zasilania	Wciśnij i przytrzymaj  przez 5 sek.


urządzeń Aby WŁ./WYŁ. wyciszczenie dzwonka Aby WŁ./WYŁ. wyciszczenie mikrofonu	Dzwonek	Wciśnij i przytrzymaj  przez 1 sek.
	Rozmowa	Wciśnij i przytrzymaj  przez 1 sek.
Status Akumulatora	Włączone zasilanie/stan uśpienia	Wciśnij jednocześnie  i 
Status Wyl./Wł. dla ładowania zasilania słonecznego	Wł. zasilania	Wciśnij i przytrzymaj  przez 5 sek.

Wskazania Statusu przez Diodę LED oraz Sygnał Dźwiękowy

Funkcja	Sygnał Dźwiękowy	Status LED
Wł. zasilania	Dźwięk uruchamiania	LED szybko miga na niebiesko 5 razy
Wył. zasilania	Dźwięk wyłączania	LED szybko miga na niebiesko 5 razy
Parowanie	Piszcz 2 razy	LED świeci stale na niebiesko
Brak połączenia pomiędzy urządzeniem a telefonem komórkowym	Brak dźwięku	LED miga na niebiesko co 3 sekundy
Urządzenie oraz telefon komórkowy są połączone	Piszcz 1 raz	LED miga na niebiesko co 5 sekundy
Niezamierzone przerwanie połączenia	Brak dźwięku	LED oraz dioda LED statusu baterii migają co 3 sekundy
Funkcja wyciszenia	Brak dźwięku	LED miga na niebiesko

aktywowana przy odebraniu połączenia		co 0.5 sekundy
Funkcja wyciszenia aktywowana w trakcie trwania połączenia	Piszczący okresowo	LED miga na niebiesko co 0.5 sekundy
Korzystanie z ładowarki Samochodowej	Brak dźwięku	Dioda LED statusu baterii świeci na czerwono
Ładowanie zakończone	Brak dźwięku	Dioda LED statusu wyłączona
Niski poziom baterii	Piszczący okresowo	Dioda LED miga na niebiesko a dioda LED statusu baterii jednocześnie miga na czerwono

Instalacja Urządzenia

Instalowanie Urządzenia	
	Aby zminimalizować ograniczenie pola widzenia kierowcy oraz zmaksymalizować działanie mikrofonu oraz ładowanie energią słoneczną zalecane jest przymocowanie urządzenia do szyby za pomocą taśmy 3M lub przyssawek w górnym lewym rogu szyby, jak pokazano na obrazku po lewej.
Ładowanie Urządzenia	
	Za pomocą ładowarki samochodowej: ● Otwórz gniazdo ładowania oznaczone PWR na urządzeniu i podłącz ładowarkę samochodową do urządzenia. Dioda LED



- statusu baterii świeci na czerwono
- Bateria urządzenia będzie w pełni naładowana w ciągu około 2 godzin.
- Za pomocą baterii słonecznej:
- Po prostu skieruj panel baterii słonecznej znajdujący się z tyłu urządzenia w kierunku słońca.
 - 3 godziny ładowania promieniami słonecznymi zapewniają około 30 minut czasu rozmowy. Ciągłe ładowanie zapewni poziom naładowania dla zachowania regularnej użyteczności.
 - Wciśnij i przytrzymaj  przez 5 sekund, aby WŁ./WYŁ. diodę LED statusu baterii. W celu uzyskania dalszych informacji zapoznaj się z instrukcjami z poprzedniego punktu.


Status Akumulatora

• Wciśnij jednocześnie  i  , aby wyświetlić status baterii.				
Ilość mignięć czerwonej diody oraz dźwięków	4 razy	3 razy	2 razy	raz
Pozostały czas rozmowy	> 7 godzin	> 5 godzin	> 3 godzin	< 3 godzin y

- Dioda LED statusu miga na niebiesko a dioda LED baterii na czerwono jednocześnie, kiedy stan baterii jest niższy niż 10%.


Rozpoczęcie Korzystania z Urządzenia

WŁ./WYŁ. zasilania PC.



- Wciśnij i przytrzymaj  przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie. Dźwięk uruchamiania zostaje wyemitowany a dioda LED statusu miga szybko 5 razy na niebiesko.
- Wciśnij i przytrzymaj  przez 5 sekund, aby wyłączyć urządzenie. Dźwięk wyłączania zostaje wyemitowany a dioda LED statusu miga szybko 5 razy na niebiesko.

Parowanie



- Rozpocznij operację przy urządzeniu wyłączonym. Wciśnij i przytrzymaj  przez 5 sek. Wyemitowane zostaną 2 krótkie sygnały dźwiękowe po dźwięku uruchamiania a dioda LED statusu zaświeci się na niebiesko.
- Aktywuj funkcję bluetooth w twoim telefonie komórkowym i rozpocznij wyszukiwanie urządzeń bluetooth. W celu zapoznania się z szczegółowymi informacjami dotyczącymi obsługi sprawdź instrukcję obsługi telefonu komórkowego.
- Wybierz "BHF2A" na liście urządzeń.
- Kiedy zostaniesz poproszony o hasło wprowadź "0000".
- Kiedy urządzenia zostaną sparowane to wyemitowany zostanie dźwięk.
- Urządzenie wyjdzie z trybu parowania w sposób automatyczny, jeśli operacja nie powiedzie się parowaniem.

Automatyczne Ponowne Łączenie

- Urządzenie automatycznie ponownie połączy się z sparowanym telefonem komórkowym, który będzie w zasięgu po włączeniu urządzenia.

- Urządzenie będzie również łączyło się z sparowanym telefonem komórkowym, który poprzednio był poza zasięgiem, kiedy znów znajdzie się on w zasięgu urządzenia. Wciśnij  aby ręcznie połączyć ponownie urządzenia.


Podstawowe Operacje

Odbieranie połączenia




- Wciśnij  aby odebrać połączenie przychodzące.
- Wciśnij i przytrzymaj  przez 1 sekundę, aby aktywować wyciszenie dzwonka. Powtórz powyższą procedurę, aby ponownie włączyć dźwięk dzwonka.
- Wciśnij i przytrzymaj  przez 1 sekundę, aby odrzucić przychodzące połączenie.

Wykonywanie/Zakończanie Połączeń



- Wciśnij  i wymów zarejestrowaną nazwę na liście wybierania głosowego, aby aktywować funkcję wybierania głosowego. Funkcja ta jest dostępna tylko wtedy, gdy jest obsługiwana przez telefon komórkowy.
- Wciśnij i przytrzymaj  przez 1 sekundę, aby aktywować wybieranie ostatniego numeru.
- Wciśnij  aby zakończyć połączenie.

W Trakcie Prowadzenia Rozmowy



- Wciśnij (+)/(-) aby wyregulować poziom głośności w 8 poziomach.
- Wciśnij [] aby przekierować połączenie z telefonu komórkowego na urządzenie. Wciśnij i przytrzymaj (+) przez 1 sekundę, aby przekierować połączenie z urządzenia na telefon komórkowy.
- Wciśnij i przytrzymaj (-) przez 1 sekundę, aby aktywować wyciszenie dzwonka. Okresowy dźwięk jest emitowany podczas sesji wyciszonej. Powtórz powyższą procedurę, aby ponownie aktywować połączenie telefoniczne.
- Wciśnij i przytrzymaj [] przez 1 sekundę, aby odebrać 2gie przychodzące połączenie (połączenie oczekujące). Powtórz powyższą procedurę, aby ponownie aktywować 1sze połączenie telefoniczne.

Informacja Dodatkowa

Ostrzeżenia

- Nie upuść urządzenia z wysokości.
- Nie modyfikuj, naprawiaj i nie rozkręcaj urządzenia.
- Nie narażaj urządzenia na bezpośredni kontakt z wodą, alkoholem, roztworami bensienu, itp. nawet podczas operacji czyszczenia.
- Nie narażaj urządzenia na bezpośrednie działanie płomieni ani źródeł ciepła.
- Nie ustawiaj ciężkich urządzeń na urządzeniu.
- Chroń urządzenie przed kurzem i wilgocią.

Dodatkowe informacje

- Zakres działania komunikacji bluetooth jest ograniczony do 10 metrów i w faktycznych warunkach może zmieniać się z powodu otoczenia i

- przeszkód w środowisku.
- Urządzenie jest kompatybilne jedynie z tymi telefonami komórkowymi, które obsługują profil słuchawkowy lub głośnomówiący bluetooth.
 - W celu zapewnienia poprawnego działania, urządzenie nie powinno być użytkowane w pobliżu innych urządzeń (urządzeń bezprzewodowej sieci LAN, kuchenki mikrofalowej, itd.) działających w tym samym paśmie częstotliwości (pasmo ISM, 2.402GHz ~ 2.480GHz).
 - Prosimy wyłączyć urządzenie w środowisku z atmosferą grożącą wybuchem. W rzadkich przypadkach urządzenie może generować iskry, które mogą prowadzić do nieoczekiwanej eksplozji i uszkodzenia ciała.
 - Bateria ładowalna urządzenia została zaprojektowana dla zapewnienia długiej żywotności. Bateria nowa lub nieużywana przez dłuższy okres czasu może charakteryzować się zmniejszoną pojemnością podczas pierwszych kilku cykli ładowania/rozładowywania.
 - Kiedy urządzenie jest ładowane baterią słoneczną, czas działania z uwzględnieniem czasu połączeń będzie ciągle wydłużany bez pomocy ze strony ładowarki słonecznej.

Specyfikacje Wyrobu

Chipset	BC5MM
Wersja Bluetooth	2.1 Bluetooth Standard
Obsługiwane Profile	HFP, HSP, SDAP, GAP
Częstotliwość	2.402GHz ~ 2.480 GHz (pasmo ISM)

Zakres działania	10 Metrów (33 stopy)
Głośnik	32pi, 0.5W~0.8W
Zakres operacyjny	Do 10 metrów (33 stopy)
Czas rozmów	15 Godzin
Czas czuwania	500 Godzin
Mikrofon	4pi, 1.5T, -42dB
Pojemność Baterii	500mAh, 3.7V
Czas Ładowania	2 Godziny (ładowarka samochodowa) 30 Godzin (ładowanie baterią słoneczną)
Wymiary wyrobu:	91.3mm (L) x 50.5mm (W) x 13.3mm (T)
Masa	60g

Wsparcie Techniczne i Informacje dot. Gwarancji

W celu uzyskania informacji na temat wsparcia

technicznego i gwarancji, przejdź na stronę

www.prestigio.com.

Wyłączenie odpowiedzialności

Dokonaliśmy wszelkich starań w celu zapewnienia, że

informacje i procedury w tejże instrukcji obsługi są

dokładne i kompletne. Za jakiegokolwiek błędy lub braki

w niniejszej instrukcji nie ponosimy
odpowiedzialności. Firma Prestigio rezerwuje sobie
prawo do dokonywania wszelkich zmian bez
wcześniejszego uprzedzenia w zakresie wszelkich
wyrobów tu określonych.