


- |                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| 1. الوحدة الأساسية لمكبر الصوت  | 2. كابل الصوت    |
| 3. كابل USB                     | 4. دليل المستخدم |
| 5. كابل توصيل مكبر الصوت 3.5 مم | 6. بطاقة الضمان  |


## نظرة عامة على الوحدة الأساسية




- |                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| 1 زر كتم الصوت    | 2 زيادة مستوى الصوت |
| 3 خفض مستوى الصوت | 4 قابس إدخال صوت    |
| 5 قابس USB        | 6 قابس إخراج الصوت  |
| 7 مؤشر            |                     |

## العمليات الأساسية

- التوصيل بكمبيوتر أو كمبيوتر محمول



1. صل مجموعة السماعات باستخدام كابل الصوت.




2. صل الكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول بمجموعة السماعات باستخدام كابل USB.

3. اضغط على الزر لزيادة مستوى الصوت/ خفض مستوى الصوت لتعليق الصوت. / خفض مستوى الصوت.

4. اضغط على الزر كتم الصوت لتعطيل الصوت.

● توصيل مشغلات أخرى



1. صل مجموعة السماعات باستخدام كابل الصوت.

2. صل مكبر الصوت بالكمبيوتر أو الكمبيوتر المحمول باستخدام كابل USB للحصول على تزود بالطاقة.

3. صل المشغل بمكبر الصوت باستخدام كابل توصيل مكبر الصوت 3.5 مم.

ملاحظة:

لا تفتح أزرار زيادة مستوى الصوت/ خفض مستوى الصوت/ كتم الصوت عند توصيل مكبر الصوت بمشغلات.

المواصفات الفنية

مزود الطاقة: طاقة USB  
وحدة مكبر الصوت: قناة يمين/يسار ( 2 بوصة 2 x )  
التردد: 70 هرتز - 20 ك هرتز

نسبة الإشارة للتشويش:  $\leq 70$  ديسيبل  
المقاومة:  $4 \Omega$   
التشويش: 5% 1 واط 1 ك هرتز