


Съдържание на пакета

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Тонколони | 2. Аудио кабел |
| 3. USB кабел | 4. Ръководство |
| 5. Свързващ кабел с 3,5mm жак | 6. Гаранционна карта |


Преглед на устройството



- | | |
|---------------------------------|------------------------|
| 1 Бутон за заглушаване на звука | 2 Увеличаване на звука |
| 3 Намаляване на звука | 4 Аудио вход |
| 5 USB порт | 6 Аудио изход |
| 7 Индикатор | |

Основни операции

● Свързване към настолен или мобилен PC




1. Свържете тонколоните с аудио кабела.



2. Свържете компютъра към тонколоните с USB кабел.

3. С бутона **Увеличаване/Намаляване на звука** настройте нивото за комфортно слушане.
4. С бутона **Заглушаване** можете да изключите звука.

● Свързване към други плейъри



1. Свържете тонколоните с аудио кабела.
2. Свържете тонколоните към компютър с USB кабел за захранване.
3. Свържете плейъра към тонколоните с включения кабел с 3.5mm жак.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Когато тонколоните са свързани към плейъри, бутоните **Увеличаване/Намаляване на звука / Заглушаване** не са активни.

Технически спецификации

Захранване: от USB порт
Тонколони: L/R канал (2" x 2)
Честотна лента: 70 Hz- 20 KHz

Сигнал/шум: ≥ 70 dB.
Импеданс: 4 Ω
Изкривяване: 5% 1W 1 KHz