


Obsah balení

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Jednotka reproduktoru | 2. Audio kabel |
| 3. Kabel USB | 4. Návod k obsluze |
| 5. 3,5mm propojovací kabel reproduktoru | 6. Záruční list |


Popis zařízení



- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1 Tlačítko Mute (Umlčet) | 2 Zvýšení hlasitosti |
| 3 Snížení hlasitosti | 4 Zdíčka vstupu |
| 5 Zdíčka USB | 6 Zdíčka výstupu |
| 7 Indikátor | |

Základy používání

● Připojení k počítači nebo notebooku



1. Připojte reproduktor pomocí audio kabelu.




2. Připojte počítač nebo notebook k reproduktoru pomocí kabelu USB.

3. Chcete-li zvýšit nebo snížit hlasitost, stiskněte tlačítko **Snížení hlasitosti** nebo **Zvýšení hlasitosti**.

4. Chcete-li vypnout zvuk, stiskněte tlačítko **Mute (Umlčet)**.

● Připojení k jiným přehrávačům



1. Připojte reproduktor pomocí audio kabelu.
2. Připojte reproduktor k počítači nebo notebooku pomocí kabelu USB, který zajistí napájení.
3. Připojte přehrávač k reproduktoru pomocí přiloženého 3,5mm připojovacího kabelu reproduktoru.

POZNÁMKA:

Tlačítka **Zvýšení hlasitosti**, **Snížení hlasitosti** a **Mute (Umlčet)** jsou nedostupná, pokud je reproduktor připojen k přehrávači.

Technické parametry

Napájení: USB

Jednotka reproduktoru:
kanál Levý/Pravý (2"x 2)

Frekvence: 70 Hz - 20 KHz

Poměr S/N: ≥ 70 dB.

Impedance: 4 Ω

Zkreslení: 5% 1W 1 KHz