


Contenu du pack

1. Haut-parleur
2. Câble audio
3. Câble USB
4. Manuel de l'utilisateur
5. Câble de connexion du haut-parleur de 3.5mm
6. Carte de garantie

FR

Présentation générale




- 1 **Bouton sourdine**
- 3 **Volume bas**
- 5 **Prise USB**
- 6 **Voyant**


- 2 **Volume haut**
- 4 **Prise d'entrée de ligne**
- 7 **Prise de sortie de ligne**

Fonctions de base

● Connecter le PC ou le Notebook



1. Connecter le haut-parleur au câble audio.




2. Connecter le PC ou le Notebook au haut-parleur à l'aide du câble USB.

3. Presser les boutons **Volume haut/Volume bas** pour augmenter/diminuer le volume.

4. Presser le bouton **Sourdine** pour désactiver le son.

● Connexion aux autres lecteurs



1. Connecter le haut-parleur au câble audio.

2. Connecter le haut-parleur au PC ou Notebook à l'aide du câble USB pour l'alimentation.

3. Connecter le lecteur au haut-parleur à l'aide du câble de connexion de 3,5mm fourni.

NOTE:

Les boutons **Volume haut/volume bas/Sourdine** sont non disponibles quand le haut-parleur est connecté aux lecteurs.

Spécifications techniques

Alimentation: courant USB

Haut-parleur: canal G/D (2"x 2)

Fréquence: 70 Hz- 20 KHz

Rapport S/N : ≥ 70 dB.

Impédance: 4 Ω

Distortion: 5% 1W 1 KHz