


Contenuti del pacco

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Altoparlante unità principale | 2. Cavo audio |
| 3. Cavo USB | 4. Manuale d'uso |
| 5. Cavo per connessione 3.5mm | 6. Scheda di garanzia |


Panoramica del prodotto




- | | |
|------------------------|----------------------------|
| 1 Pulsante Muto | 2 Volume su |
| 3 Volume giù | 4 Porta Line-in |
| 5 Porta USB | 6 Porta Line-output |
| 6 Indicatore | |

Operazioni di base

● Connessione al PC o Notebook




1. Connettere il set con l'altoparlante al cavo audio.



2. Connettere il PC o Notebook al set di altoparlante tramite il cavo USB.

3. Premere il pulsante **Volume su/ Volume giù** per aumentare/abbassare il volume.
4. Premere il pulsante **Mute** per disattivare il suono.

● Connessione ad altri lettori



1. Connettere il set con altoparlante al cavo audio.
2. Connettere il PC o Notebook al set di altoparlante tramite il cavo USB per l'alimentazione.
3. Connettere il lettore all' altoparlante con il cavo connessione 3.5mm incluso.

NOTA:

Pulsanti **Volume su/ Volume giù/Mute** non sono disponibile quando l'altoparlante è connesso ai lettori.

Caratteristiche tecniche

Alimentazione: USB

Unità di altoparlante: Canale D/S
(2"x 2)

Frequenza: 70 Hz- 20 KHz

S/N Ratio: ≥ 70 dB

Resistenza: 4 Ω

Distorsione: 0.5% 1W 1 KHz