


## Zawartość opakowania

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1. Głośnik             | 2. Kabel Audio        |
| 3. Kabel USB           | 4. Instrukcja obsługi |
| 5. Kabel łączący 3.5mm | 6. Karta gwarancyjna  |


## Przegląd urządzenia




- |                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| 1 Przycisk wyciszania | 2 Głośność w górę     |
| 3 Głośność w dół      | 4 Wejście Line-in     |
| 5 Wejście USB         | 6 Wejście Line-output |
| 7 Wskaźnik            |                       |

## Podstawowe operacje

### ● Podłączenie do PC lub Notebooka




1. Połącz głośniki kablem audio.



2. Podłącz PC lub Notebook do głośników kablem USB.

3. Naciśnij przycisk **Głośność w górę/w dół**, aby zmniejszyć lub zwiększyć głośność.  
4. Naciśnij przycisk **Wyciszenie**, aby wyłączyć dźwięk.

#### ● Podłączenie do innych odtwarzaczy



1. Połącz głośniki kablem audio.  
2. Podłącz głośniki do PC lub Notebooka kablem USB, aby uzyskać zasilanie.  
3. Podłącz odtwarzacz do głośników załączonym kablem 3.5mm.

#### UWAGA:

Przyciski **Głośność w górę/w dół/Wyciszenie** są niedostępne, kiedy głośniki są podłączone do odtwarzacza.

### Specyfikacja techniczna

**Zasilanie :** przez USB

**Głośnik:** Kanały L/R ( 2"x 2)

**Częstotliwość:** 70 Hz- 20 KHz

**Stosunek sygnału do szumu:**  $\geq 70$  dB.

**Oporność:** 4  $\Omega$

**Deformacja:** 5% 1W 1 KHz