



Obsah balenia

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Reproduktor | 2. Audio kábel |
| 3. USB kábel | 4. Návod na obsluhu |
| 5. 3,5 mm kábel k reproduktoru | 6. Záručný list |


SK

Popis hlavnej jednotky



Základná

• Pripojení






2. Počítač pripojte k reproduktorovej zostave USB káblom.

3. Na nastavenie hlasitosti použite **tlačidlo na zvýšenie hlasitosti** alebo **tlačidlo na zníženie hlasitosti**.
 4. Na vypnutie zvuku stlačte **tlačidlo na vypnutie zvuku**.

● Pripojenie k iným prehrávačom



1. K reproduktorovej sade pripojte audio kábel.
 2. Kvôli napájaniu pripojte reproduktor USB káblom k počítaču.
 3. Priloženým 3,5 mm reproduktorovým káblom pripojte prehrávač k reproduktorom.

POZNÁMKA:

Ak sú reproduktory pripojené k prehrávaču, **tlačidlá na nastavenie hlasitosti a vypnutie zvuku** nefungujú.

Technické špecifikácie

Napájanie: USB

Jednotky: 2 × 2", ľavý a pravý kanál

Frekvencia: 70 Hz – 20 kHz

Odstup S/Š: ≥ 70 dB

Impedancia: 4 Ω

Skreslenie: 5% 1 W 1 kHz