


Paketets innehålls

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Högtalare | 2. Ljudkabel |
| 3. USB-kabel | 4. Bruksansvisning |
| 5. 3,5 mm anslutningskabel till högtalare | 6. Garantikort |

SV

Översikt e-bokläsare




- | | |
|---|-----------|
| 1 | Ljud av |
| 3 | Volym ner |
| 5 | USB-uttag |
| 6 | Indikator |


- | | |
|---|-----------|
| 2 | Volym ner |
| 4 | Ingång |
| 6 | Utgång |

Grundfunktioner

● Anslut till dator




1. Anslut högtalaren med ljudkabeln.



2. Anslut datorn till högtalaren med USB-kabeln.

3. Tryck på **Volym upp/ Volym ner**-knappen för att höja/sänka.
4. Tryck på **Ljud av** om du vill stänga av ljudet.

● Anslut till andra enheter (musikspelare)



1. Anslut högtalaren med ljudkabeln.
2. Anslut datorn till högtalaren med USB-kabeln för strömtillförsel.
3. Anslut spelaren till högtalaren med den medföljande 3,5 mm-anslutningskabeln.

OBS!

Volym upp/Volym ner/Ljud av-knapparna kan inte användas när högtalaren är ansluten till musikspelare.

Tekniska data

Strömförsörjning: USB-ström

Högtalarenhet: V/H kanal (2"x 2)

Frekvens: 70 Hz- 20 KHz

S/N-ratio: ≥ 70 dB.

Impendens: 4 Ω

Distortion: 5 % 1W 1 KHz