


Paket İÇeriĐi

1. Hoparlör Ana Ünitesi
2. Ses Kablosu
3. USB Kablosu
4. Kullanım Kılavuzu
5. 3.5mm Hoparlör Bağlantı Kablosu
6. Garanti Belgesi


Ana Ünitenin Genel Görünümü




- | | |
|----------------|--------------------|
| 1 Sesi kapatma | 2 Ses yükseltme |
| 3 Ses kısma | 4 Giriş Hattı Jakı |
| 5 USB Jakı | 6 Hat Çıkışı Jakı |
| 7 Gösterge | |

Temel İşletim

● Bilgisayarınıza Bağlayın




1. Hoparlör setini ses kablosuyla birbirine bağlayın.
2. USB kablosunu kullanarak hoparlör setini bilgisayarınıza bağlayın.



3. Sesi açmak/kısmak için **Ses yükseltme/Ses kısma** butonuna basın.
4. Sesi kapatmak için **Sesi Kapatma** butonuna basın.

• Diğer çalma/oynatma aygıtlarına bağlama



1. Hoparlör setini ses kablosuyla birbirine bağlayın.
2. Güç alması için hoparlörü USB kablo ile bilgisayarınıza bağlayın.
3. Hoparlörü paket içeriğinde bulunan 3.5 mm hoparlör bağlantı kablosu ile çalma/oynatma aygıtına bağlayın.

NOT:

Hoparlör bir çalma/oynatma aygıtına bağlandığında **Ses yükseltme/Ses kısma/Ses Kapatma** butonları devre dışı kalır.

Teknik Şartnameler

Güç Kaynağı: USB Gücü
Hoparlör Ünitesi: Sol/Sağ Kanal (2"x 2")
Frekans: 70 Hz- 20 KHz

S/N Oranı: ≥ 70 dB
Empedans: 4 Ω

Gürültü: %5 1W 1 KHz