


Комплект поставки

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. Динамік | 2. Аудіо-кабель |
| 3. USB-кабель | 4. Інструкція |
| 5. Кабель для динаміка 3.5мм | 6. Гарантійний талон |

UA

Огляд пристрою




- 1 Кнопка ввімк./вимк. звуку
- 3 Знизити гучність
- 5 Вхід USB
- 7 Індикатор

- 2 Збільшити гучність
- 4 Вхід Line-in
- 6 Вихід Line-output

Основні функції

● Підключення до ПК або ноутбуку



1. Приєднайте динамік через аудіо-кабель.




2. Приєднайте динамік до ПК або ноутбуку через кабель USB.

3. Натисніть кнопку **Знизити гучність/ Збільшити гучність**, щоб відрегулювати гучність.

4. Натисніть **кнопку ввімк./вимк. звуку**, щоб вимкнути звук.

● Підключення до інших плеєрів



1. Приєднайте динамік до аудіо-кабелю.
2. Приєднайте динамік до ПК або ноутбуку для живлення через кабель USB.
3. Приєднайте динамік до плеєра через кабель 3.5мм (в комплекті).

Увага:

Кнопки **Знизити гучність/ Збільшити гучність / ввімк./вимк. звук** не працюють, коли динамік приєднано до плеєра.

Технічні характеристики

Живлення: USB

Динамік: Л/П канал (2"х 2)

Частота: 70 Гц- 20 КГц

Коефіцієнт S/N: ≥ 70 дБ

Опір: 4 Ω

Спотворення: 5% 1Вт 1 КГц