


Съдържание на пакета

1. Тонколони
2. Аудио кабел
3. USB кабел
4. Ръководство
5. Свързващ кабел с 3,5mm жак
6. Гаранционна карта

Преглед на устройството



- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1 Увеличаване на звука | 2 Заглушаване на звука |
| 3 Намалвяване на звука | 4 USB порт |
| 5 Аудио вход | 6 Аудио изход |
| 7 Входна линия | |

Основни операции

- Свързване към настолен или мобилен PC




1. Натиснете стойката и я изтеглете докрай навън. Поставете тонколонката на желаното място.



2. Свържете тонколоните с аудио кабела.
3. Свържете компютъра към тонколоните с USB кабел.

4. С бутоните **Увеличаване/Намаляване на звука** настройте нивото за комфортно слушане.
 5. С бутона **Заглушаване** можете да изключите звука.
 6. Натиснете отстрани и приберете стойката след употреба.
- **Свързване към други плейъри**



1. Натиснете стойката и я изтеглете докрай навън. Поставете тонколонката на желаното място.
2. Свържете тонколоните с аудио кабела.
3. Свържете компютъра към тонколоните с USB кабел за да подадете захранване към тях.
4. Свържете плейъра към тонколоните с включения кабел с 3.5mm жак.
5. Натиснете отстрани и приберете стойката след употреба.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Когато тонколоните са свързани към плейъри, бутоните **Увеличаване/Намаляване на звука / Заглушаване** не са активни.

Технически спецификации

Захранване: от USB порт
Тонколони: L/R канал (2"х 2)
Честотна лента: 70 Hz- 20 KHz

Сигнал/шум: ≥ 70 dB
Импеданс: 4 Ω
Изкривяване: 0.5% 1W 1 KHz