


Verpackungsinhalt

- | | | | |
|----|-----------------------------------|----|------------------|
| 1. | Lautsprecher - Hauptgerät | 2. | Audiokabel |
| 3. | USB-Kabel | 4. | Benutzerhandbuch |
| 5. | 3,5 mm Lautsprecheranschlusskabel | 6. | Garantiekarte |

Übersicht Hauptgerät



- | | | | |
|---|-----------------------|---|-------------------|
| 1 | Lautstärke erhöhen | 2 | Stummschalt-Taste |
| 3 | Lautstärke verringern | 4 | USB-Buchse |
| 5 | Line-in-Buchse | 6 | Line-out-Buchse |
| 7 | Line-input-Buchse | | |

Grundlegende Bedienvorgänge

- Anschluss an PC oder Notebook



1. Drücken Sie auf das Stativ und ziehen es vollständig heraus. Stellen Sie den Lautsprecher an die gewünschte Stelle.




2. Schließen Sie den Lautsprecher mit dem Audiokabel an.
3. Schließen Sie den PC oder das Notebook mit dem USB-Kabel an den Lautsprecher an.

4. Drücken Sie die Taste **Lautstärke erhöhen / Lautstärke verringern**, um die Lautstärke einzustellen.

5. Drücken Sie die **Stummschalt**-Taste, um den Ton abzuschalten.

6. Drücken Sie auf die Seiten und ziehen das Stativ nach der Anwendung ein.

● Anschluss an andere Player



1. Drücken Sie auf das Stativ und ziehen es vollständig heraus. Stellen Sie den Lautsprecher an die gewünschte Stelle.
2. Schließen Sie den Lautsprecher mit dem Audiokabel an.
3. Schließen Sie den PC oder das Notebook mit dem USB-Kabel an die Stromversorgung an.
4. Schließen Sie den Player mit dem beigefügten 3,5 mm Lautsprecheranschlusskabel an den Lautsprecher an.
5. Drücken Sie auf die Seiten und ziehen das Stativ nach der Anwendung ein.

ANMERKUNG:

Die Tasten **Lautstärke erhöhen / Lautstärke verringern / Stummschalten** gibt es nicht, wenn der Lautsprecher an Player angeschlossen ist.

Technische Daten

Stromversorgung über USB

Lautsprecher: L/R Kanal (2" x 2)

Frequenz: 70 Hz- 20 kHz

Störabstand: ≥ 70 dB

Impedanz: 4 Ω

Verzerrung: 0,5%, 1 W, 1 kHz