


Περιεχόμενα συσκευασίας

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Κύρια μονάδα ηχείων | 2. Καλώδιο ήχου |
| 3. Καλώδιο USB | 4. Εγχειρίδιο Χρήστη |
| 5. Καλώδιο σύνδεσης ηχείων με
συνδέσμους 3,5 mm | 6. Κάρτα εγγύησης |

ΕΛ

Γενική επισκόπηση κύριας μονάδας



- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1 Αύξηση έντασης ήχου | 2 Πλήκτρο Σίγαση |
| 3 Μείωση έντασης ήχου | 4 Υποδοχή USB |
| 5 Υποδοχή γραμμής εισόδου | 6 Υποδοχή γραμμής εξόδου |
| 7 Υποδοχή εισόδου καλωδίου ήχου | |

Βασικές λειτουργίες

- Σύνδεση σε προσωπικό ή φορητό υπολογιστή



1. Πιέστε τη βάση και τραβήξτε τη τελείως έξω. Τοποθετήστε το ηχείο σε επιθυμητή θέση.




2. Συνδέστε το σετ ηχείων με το καλώδιο ήχου.
3. Συνδέστε τον προσωπικό ή φορητό υπολογιστή με το σετ ηχείων μέσω του καλωδίου USB.

4. Πατήστε το πλήκτρο **Αύξηση έντασης ήχου/ Μείωση έντασης ήχου** για να αυξήσετε/μειώσετε την ένταση του ήχου.

5. Πατήστε το **Πλήκτρο Σίγαση** αν θέλετε να απενεργοποιήσετε τον ήχο.

6. Μετά τη χρήση πιέστε στα πλαϊνά και συμπτύξτε τη βάση.

● **Σύνδεση σε άλλες συσκευές αναπαραγωγής**



1. Πιέστε τη βάση και τραβήξτε τη τελείως έξω. Τοποθετήστε το ηχείο σε επιθυμητή θέση.
2. Συνδέστε το σετ ηχείων με το καλώδιο ήχου.
3. Συνδέστε το σετ ηχείων με προσωπικό ή φορητό υπολογιστή μέσω του καλωδίου USB, για τροφοδοσία.
4. Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής στο σετ ηχείων μέσω του παρεχόμενου καλωδίου σύνδεσης ηχείων με συνδέσμους 3,5 mm.
5. Μετά τη χρήση πιέστε στα πλαϊνά και συμπτύξτε τη βάση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Τα πλήκτρα **Αύξηση έντασης ήχου/ Μείωση έντασης ήχου/Σίγαση** δεν είναι διαθέσιμα αν τα ηχεία είναι συνδεδεμένα σε συσκευές αναπαραγωγής.

Τεχνικές προδιαγραφές

Τροφοδοσία Τροφοδοσία μέσω USB

Μονάδα ηχείων: Αρ./Δεξ. κανάλι (2" x 2)

Συχνότητα: 70 Hz - 20 KHz

Λόγος ήχου προς θόρυβο:
 ≥ 70 dB

Σύνθετη αντίσταση: 4 Ω

Παραμόρφωση: 0,5% 1W 1 kHz