


Obsah balenia

- | | |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Reproduktor | 2. Audio kábel |
| 3. USB kábel | 4. Návod na obsluhu |
| 5. 3,5 mm kábel k reproduktoru | 6. Záručný list |

Popis hlavnej jednotky



- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1 Zvýšenie hlasitosti | 2 Tlačidlo na vypnutie zvuku |
| 3 Zníženie hlasitosti | 4 USB konektor |
| 5 Linkový vstup | 6 Linkový výstup |
| 7 Linkový vstup | |

Základy ovládania

● Pripojenie k počítaču




1. Zatlačte na stojan a úplne ho vytiahnite. Reproduktor položte na požadovanú pozíciu.



2. Reprojektory prepojte audio káblom.
3. USB káblom pripojte k reproduktorom počítač.

4. Na nastavenie hlasitosti použite **tlačidlo na zvýšenie hlasitosti** alebo **tlačidlo na zníženie hlasitosti**.
 5. Na vypnutie zvuku stlačte **tlačidlo na vypnutie zvuku**.
 6. Po použití zatlačte na boky a stojan schovajte.
- **Pripojenie k iným prehrávačom**



1. Zatlačte na stojan a úplne ho vytiahnite. Reproduktor položte na požadovanú pozíciu.
2. Reproduktry prepojte audio káblom.
3. Kvôli napájaniu pripojte reproduktory USB káblom k počítaču.
4. Priloženým 3,5 mm reproduktorovým káblom pripojte prehrávač k reproduktorom.
5. Po použití zatlačte na boky a stojan schovajte.

POZNÁMKA:

Ak sú reproduktory pripojené k prehrávaču, **tlačidlá na nastavenie hlasitosti a vypnutie zvuku** nefungujú.

Technické špecifikácie

Napájanie: USB

Jednotky: 2 × 2", ľavý a pravý kanál

Frekvencia: 70 Hz – 20 kHz

Odstup S/Š: ≥ 70 dB

Impedancia: 4 Ω

Skreslenie: 0,5% 1 W 1 kHz